










MOS CZ 0931-1
NIBET[™] SPLIT
031270

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU

NIBET[™] SPLIT

ACVM 270, AMS 10





Pro vlastníky domu

Všeobecné informace

_____	3
Údaje o instalaci _____	3

Informace o instalaci

Informace o výrobku _____	4
Vlastnosti NIBE SPLIT _____	4
Princip činnosti NIBE SPLIT _____	4

Přední panel, vnitřní modul

Jak používat přední panel _____	6
Typy nabídek _____	6
Rychlé přecházení _____	6
Zámek _____	6

Nastavení komfortního vytápění

Všeobecné informace _____	7
Provozní stav _____	7
Ruční změna pokojové teploty _____	7
Výchozí nastavení _____	8
Přizpůsobení výchozího nastavení _____	8

Nastavení komfortního chlazení

Všeobecné informace _____	10
Chlazení ovládané venkovním čidlem v pracovním režimu AutoK _____	10
Ovládání režimu chlazení pomocí pokojového čidla _____	10

Nastavení komfortního ohřevu teplé vody

Dostupný objem _____	11
Stanovení priorit _____	11
Extra teplá voda _____	11

Údržba

Kontrola pojistných ventilů v ACVM 270 _____	12
Tlakoměr v ACVM 270 _____	12
Vyprázdnění ohřivače teplé vody _____	12
Vyprázdnění nádrže _____	12
Údržba AMS 10 _____	12
Tipy pro úsporu _____	12

Postup při poruchách funkčnosti

Pracovní režim „Pouze elektrokotel“ _____	14
Nouzový režim _____	14

Signalizace alarmu

Co se stane v případě alarmu? _____	15
Doporučená opatření _____	15
Potvrzování alarmů _____	15

Pro instalačního technika

Všeobecné informace pro instalačního technika

Přeprava a skladování _____	16
Dodané součásti _____	16
Montáž _____	16
Dimenzování expanzní nádoby _____	17
Ruční přepojování _____	17
Vyprázdnění nádrže _____	17

Doporučený postup instalace _____	17
-----------------------------------	----

Instalace potrubí

Všeobecné informace _____	18
Systémové požadavky _____	18
Rozměry a připojení _____	18
Výkonová charakteristika čerpadla _____	18
Zapojení klimatizačního systému _____	18
Připojení ohřivače teplé vody _____	19
Připojení vnějšího zdroje tepla _____	19
Odpadní výstup na výměníku _____	19
Připojení potrubí na chladivo (není součástí dodávky) _____	20
Způsoby zapojení _____	23

Elektrická instalace

Všeobecné informace _____	26
Elektrické součásti _____	26
Připojení napájení _____	27
Miniaturní jistič _____	27
Omezovač teploty _____	27
Zapojení mezi ACVM 270 a AMS 10 _____	27
Nastavení max. výkonu, elektrokotel _____	27
Nastavení max. teploty kotle _____	28
Deska EBV, schéma svorek a zapojení _____	28
Připojení venkovního čidla _____	28
Připojení omezovače proudu _____	28
Zapojení centrální regulace zatížení/tarifu _____	28
Připojení externích kontaktů _____	28
Výstupy alarmu _____	29
Zapojení v konkrétních případech _____	29

Spuštění a prohlídka

Přípravy _____	30
Uvádění do provozu _____	30
Nastavení průtoku systému, vytápění _____	30
Nastavení průtoku systému, chlazení _____	30
Uvádění ACVM 270 do provozu bez připojeného AMS 10 _____	31
Kontrola vnějšího elektrokotle s vypnutým vnitřním elektrokotlem _____	31
Kontrola vnějšího elektrokotle (není řízen ACVM 270) se záložním vnitřním elektrokotlem _____	31
Prohlídka instalace _____	31
Čištění filtru nečistot _____	31
Sekundární nastavení _____	31
Kontrolní seznam: Kontroly před uvedením do provozu _____	32

Různé

Ovládání

Displej _____	33
Typy nabídek _____	33
Procházení nabídek _____	33
Struktura nabídek _____	34
Hlavní nabídky _____	42
1.0 [N] Teplota TUV _____	43
2.0 [N] Teplota výstup _____	44
3.0 [N] Teplota výstup 2 _____	46
4.0 [N] Venkovní teplota _____	47
5.0 [N] Tepelné čerpadlo _____	47

6.0 [N] Pokojova teplota	48
7.0 [N] Cas	49
8.0 [N] Ostatní nastavení	50
9.0 [S] Servisní menu	51

Seznam alarmů

Alarm s automatickým resetem	57
Alarm omezovače teploty	57
Alarm ACVM 270	57
Alarm AMS 10	58
Alarm teplé vody	59
Alarm výstupu	60
Alarm venkovního čidla	60

Schéma elektrického zapojení

ACVM 270	61
AMS 10	66

Teplotní čidlo

Umístění čidel	67
Údaje pro čidlo v AMS 10	67
Údaje pro čidlo v ACVM 270	67

Umístění součástí

Vnitřní jednotka	68
Venkovní jednotka	70

Rozměry

Vnitřní jednotka	71
Venkovní jednotka	72

Technické specifikace

Výkon	74
Hladiny akustického tlaku	75

Příslušenství

Příslušenství	76
---------------	----

Bezpečnostní opatření

Pozor	77
Údržba	77
Speciální pokyny pro jednotky určené k provozu s R410A	78

Rejstřík	79
-----------------	-----------

Všeobecné informace

NIBE SPLIT je systém na vytápění, chlazení a ohřev teplé vody pro malé domy. Systém je tvořen venkovním modulem (AMS 10), který využívá energii z venkovního vzduchu a předává ji do vnitřního modulu (ACVM 270), který zajišťuje regulaci a rozvod tepla po domě.

Aby vám systém NIBE SPLIT přinesl největší užitek, přečtěte si celý oddíl Pro vlastníky domu v těchto pokynech pro instalaci a údržbu.

NIBE SPLIT je kvalitní systém, nabízející dlouhou provozní životnost a spolehlivý provoz.

Údaje o instalaci

Vyplní instalační technik po instalaci systému

Instalační technik musí vyplnit údaje o instalaci a kontrolní seznam na str. 32, aby platila záruka.

Sériové číslo se musí uvádět při každé korespondenci se společností NIBE.			
Vnitřní jednotka: _ _ _ _ _		Venkovní jednotka: _ _ _ _ _	
Datum instalace			
Kontrolní seznam na str. 32 vyplněn <input type="checkbox"/>			
Instalační technici			
Vytápění <input type="checkbox"/> Radiátorové <input type="checkbox"/> Podlahové <input type="checkbox"/> Konvektory s ventilátory			
Chlazení <input type="checkbox"/> Jiné <input type="checkbox"/> Podlahové <input type="checkbox"/> Konvektory s ventilátory <input type="checkbox"/> Není k dispozici			
Vnější zdroj tepla <input type="checkbox"/> Sluneční <input type="checkbox"/> Plynový <input type="checkbox"/> Olejový <input type="checkbox"/> Na dřevo <input type="checkbox"/> Na brikety <input type="checkbox"/> Elektrický			
Příslušenství <input type="checkbox"/> Ohřívač odkapávací mísy <input type="checkbox"/> RE 10 <input type="checkbox"/> RG 10 <input type="checkbox"/> ESV22 <input type="checkbox"/> VCC22 <input type="checkbox"/> ACK22			
Nastavení Zadejte odchylky od výchozího nastavení.			
Nabídka	Nastavení	Nabídka	Nastavení
.....
.....
.....
.....
.....
Datum _____ Podpis _____			

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby mohou zařízení obsluhovat pouze pokud jsou pod dohledem nebo vyškoleny osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že zařízení není používáno ke hraní.

Výrobce si vyhrazuje právo k technickým změnám a ke změnám vzhledu.

©NIBE 2008.

Informace o instalaci

Informace o výrobku


NIBE SPLIT je kompletní, moderní systém tepelného čerpadla, který nabízí efektivní úsporu energie a snížení emisí oxidu uhličitého. Vestavěný ohřívač teplé vody, elektrokotel, oběhová čerpadla a klimatizační systém ve vnitřním modulu znamenají bezpečnou a hospodárnou výrobu tepla.

Teplu se získává z venkovního vzduchu prostřednictvím venkovního modulu (AMS 10), ve kterém chladivo obíhající v uzavřeném okruhu přenáší teplo ze zdroje tepla (venkovního vzduchu) do vnitřního modulu (ACVM 270). Díky tomu nejsou nutné vrty a spirály v zemi.

Vlastnosti NIBE SPLIT

- Optimální roční činitel vytápění díky kompresoru řízenému střídačem.
- Venkovní jednotka s kompaktními rozměry.
- Oběhové čerpadlo s regulací otáček, které zásobuje tepelné čerpadlo vhodným průtokem.
- Optimalizované provozní náklady. Otáčky kompresoru se upravují podle spotřeby.
- Vestavěný spirálový ohřívač vody v ACVM 270.
- Vestavěné hodiny pro plánování extra teplé vody a snižování/zvyšování teploty na výstupu.
- Připraven k řízení dvou topných systémů.
- Vestavěná funkce aktivního chlazení.
- Možnost připojení vnějších zdrojů tepla.

Princip činnosti NIBE SPLIT



Funkce

NIBE SPLIT je systém, který může zajišťovat vytápění, ohřev teplé vody a chlazení.

Princip činnosti během vytápění lze zjednodušit takto:

1. Chladivo v AMS 10 získává teplo z venkovního vzduchu a potom ho stlačuje, čímž dále zvyšuje teplotu.

2. Horké chladivo (nyní v plynném stavu) je vedeno do ACVM 270.
3. Chladivo uvolňuje teplo pro následný rozvod v systému.
4. Chladivo (nyní v kapalném stavu) je vedeno zpět do AMS 10 a celý postup se opakuje.

Když se tento postup obrátí, chladivo v AMS 10 bude moci získávat teplo z vody a uvolňovat ho do venkovního vzduchu, takže v případě potřeby může tepelné čerpadlo místo vytápění chladit.

ACVM 270 na základě porovnání údajů z teplotního čidla určuje, zda má AMS 10 běžet. V případě zvýšených nároků na vytápění může ACVM 270 zapojit elektrokotel ve formě vnitřního elektrokotle nebo jakéhokoliv vnějšího připojeného elektrokotle.

Přední panel, vnitřní modul

Symbol elektrokotle
Pokud je připojen elektrokotel
„I“ stupeň elektrokotle 1
„II“ stupeň elektrokotle 2
„III“ stupeň elektrokotle 3
Současně lze zapojit více než jeden stupeň elektrokotle.

Symbol kompresoru
- Požadavek na vytápění nebo chlazení
„A“ - režim vytápění
„B“ - režim chlazení

Provozní stav
Stiskněte tlačítko (změnu není nutné potvrzovat tlačítkem Enter).
- Na displeji se zobrazí aktuální pracovní režim.
- Dalším stisknutím tlačítka se změní pracovní režim.
Stisknutím **tlačítka Enter** se vrátíte do normálního režimu zobrazení.
Informace o různých pracovních režimech najdete v příslušných oddílech o nastavování komfortu.

Extra teplá voda (XTUV)
Změnu není nutné potvrzovat tlačítkem Enter.

Nabídka 1.0
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete přímo do nabídky 1.0.

Posun topné křivky
- Otáčením doprava (+) se zvyšuje pokojová teplota (jestliže se nepoužívají pokojová čidla).
Když se otočí ovladač, na displeji se zobrazí nabídka 2.0 a změní se hodnota aktuální výstupní teploty.

Hlavní vypínač
1 Normální režim
Jsou zapojené všechny řídicí funkce.
0 Zastavení
Nouzový režim
V provozu jsou pouze oběhové čerpadlo a elektrokotel (stupeň 2).

Symbol teplé vody
Tepelné čerpadlo plní teplou vodu.
„A“ Probíhá dočasné zvyšování teploty.
„B“ Probíhá časované, např. pravidelné zvyšování teploty.

Symbol oběhového čerpadla
Oběhové čerpadlo v provozu.
V případě dvou oběhových čerpadel (vyžaduje se příslušenství ESV 22) je signalizováno běžící čerpadlo.

Symbol klimatizačního systému
Probíhá vytápění/chlazení.

Popis aktuálního parametru na displeji
1.0 Číslo nabídky
Aktivovaný zámek

Tlačítko Plus
- Procházení systému nabídek vpřed
- Zvýšení hodnoty vybraného parametru
Viz oddíl „Ovládání – Všeobecné informace“

Tlačítko Mínus
- Procházení systému nabídek vzad
- Snížení hodnoty vybraného parametru
Viz oddíl „Ovládání – Všeobecné informace“

Tlačítko Enter
- Výběr dolní položky v systému nabídek
- Aktivace změny parametru
- Potvrzení změny parametru
Viz oddíl „Ovládání – Všeobecné informace“

Stavový indikátor
Během normálního provozu svítí stavový indikátor zeleně.
V případě alarmu svítí červeně.

Jak používat přední panel

Všechny nejpoužívanější parametry, například požadovanou míru komfortu poskytovaného tepelným čerpadlem atd., se nastavují jak na předním panelu, tak na řídicím počítači.

Optimální funkčnost systému vyžaduje nastavení některých základních parametrů (viz str. 8) a celkové provedení instalace podle pokynů.

Na displeji se normálně zobrazuje **nabídka 1.0 (teplota v ohřivači vody)**.



Tlačítka Plus, Mínus a Enter se používají k procházení systému nabídek a ke změnám nastavených hodnot v některých nabídkách.

Typy nabídek

Ovládání je rozděleno do několika různých typů nabídek podle toho, do jaké „hloubky“ potřebujete vstoupit.

- Normální [N]: Nastavení, které jako zákazník často potřebujete.
- Rozšířené [U]: Zobrazují se všechny podrobné nabídky vyjma servisních.
- Servis [S]: Zobrazují se všechny nabídky.

Změna typu nabídky se provádí v nabídce 8.1.1

Rychlé přecházení

Chcete-li se rychle vrátit z dílčí nabídky do hlavní nabídky, stiskněte jedno z následujících tlačítek:



Zámek

Zámek lze aktivovat v hlavních nabídkách současným stisknutím tlačítek Plus a Mínus. Pak se na displeji zobrazí symbol

klíče. 

Stejným způsobem se zámek deaktivuje.

Nastavení komfortního vytápění

Všeobecné informace

Pokojeová teplota je závislá na několika faktorech.

- K udržení tepla v domě v teplejších ročních obdobích obvykle stačí sluneční světlo a vyzařování tepla z osob a domácích spotřebičů.
- Když se venku ochladí, musí se spustit topný systém. Čím je venku chladněji, tím teplejší musí být radiátory a podlahové vytápění.

Řízení vytvářeného tepla

Normálně ohřívá tepelné čerpadlo vodu (topné médium) na požadovanou teplotu při určité venkovní teplotě. Probíhá to automaticky na základě shromážděných teplotních hodnot z venkovního čidla a čidel v potrubí topného systému (na výstupu). Teplotu může ovlivňovat doplňkové příslušenství, například pokojové snímače.

Je však nutné nejprve nastavit správné výchozí parametry v tepelném čerpadle, viz oddíl „Výchozí nastavení“.

Teplotní údaje, které venkovní čidlo (nainstalované na vnější zdi domu) odesílá do řídicího počítače tepelného čerpadla, poskytují včasné informace o změnách teploty. Před aktivací řídicího systému nemusí být v domě chladno; jakmile venkovní teplota klesne, automaticky se zvýší teplota vody v topném systému (výstupní teplota) uvnitř domu.

Výstupní teplota tepelného čerpadla (nabídka 2.0) se bude pohybovat kolem teoretické požadované hodnoty, která je na displeji uváděna v závorkách.

Teplota topného systému

Teplotu topného systému s ohledem na venkovní teplotu můžete určovat volbou topné křivky a otočným ovladačem „Posun topné křivky“ na předním panelu tepelného čerpadla.

Provozní stav



Tlačítko „Provozní stav“ se používá k nastavování požadovaného pracovního režimu s ohledem na aktivaci nebo deaktivaci oběhového čerpadla a elektrokotle.

Změnu není nutné potvrzovat tlačítkem Enter.

Po stisknutí tlačítka se na displeji na předním panelu zobrazí aktuální pracovní režim a když tlačítko podržíte, režim se změní.

Jakmile stisknete tlačítko Enter, displej se vrátí k normálnímu zobrazení.

Pokud je elektrokotel deaktivován v nabídce, používá se ve všech pracovních režimech pouze na ochranu před zamrznutím.

Jednotlivé pracovní režimy:

1. „Auto“
 - ACVM 270 volí pracovní režimy automaticky v závislosti na venkovní teplotě. To znamená, že se přepíná mezi pracovními režimy „Vytápění“ a „Teplá voda“. Aktuální pracovní režim je zobrazen v závorkách.

- Oběhové čerpadlo se může zapínat podle potřeby.
2. „AutoK“*
 - ACVM 270 volí pracovní režimy automaticky v závislosti na venkovní teplotě (nyní může zvolit také chlazení). To znamená, že se přepíná mezi pracovními režimy „Vytápění“, „Chlazení“ a „Teplá voda“.
 - Oběhové čerpadlo se může zapínat podle potřeby.
 3. „Teplá voda“, „Elektrokotel“
 - Probíhá pouze vytápění a chlazení.
 - Oběhové čerpadlo je po celou dobu v provozu.
 - Pokud se zobrazuje „Elektrokotel“, v případě potřeby je povoleno zapnutí elektrokotle.
 4. „Chlazení“*/„Super chlazení“
 - Je-li povolen elektrokotel, zobrazuje se „Super chlazení“. Pak běží kompresor pouze v režimu chlazení. Jinak se přepíná režim na chlazení nebo ohřev teplé vody.
 - Oběhové čerpadlo je po celou dobu v provozu.
 5. „Teplá voda“
 - Probíhá pouze ohřev teplé vody.
 - V provozu je pouze kompresor.
 6. „Pouze elektrokotel“
 - Kompresor je blokován. Tato funkce se aktivuje stisknutím „tlačítka pracovního režimu“ na 7 sekund.

* Aby bylo možné využívat funkce chlazení, systému musí být navržen tak, aby vydržel nízké teploty, a musí se aktivovat chlazení v nabídce 9.3.3.

Ruční změna pokojové teploty

Chcete-li dočasně nebo trvale zvýšit nebo snížit pokojovou teplotu, otočte ovladač „Posun topné křivky“ doprava nebo doleva. Jedna čárka představuje změnu pokojové teploty přibližně o 1 stupeň.

UPOZORNĚNÍ!


Termostaty radiátorů nebo podlahového vytápění mohou zabránit zvýšení pokojové teploty; v takovém případě se musí nastavit na vyšší hodnotu.

Výchozí nastavení

Základní vytápění se nastavuje v nabídce 2.1.2 a otočným ovladačem „Posun topné křivky“.

Jestliže se nedosáhne požadované pokojové teploty, možná bude nutné upravit nastavení.

Jestliže neznáte správné nastavení, řiďte se základními údaji z grafu automatického řídicího systému vytápění na protější straně.



Nabídka 2.1.2 Topna křivka




Posun topné křivky

UPOZORNĚNÍ!

Mezi změnou nastavení počkejte jeden den, aby se mohly ustálit teploty.

Nastavování s grafy

Graf vychází z dimenzované venkovní teploty v dané oblasti a z dimenzované výstupní teploty topného systému. Když se tyto dvě hodnoty „setkají“, je možné odečíst koeficient křivky regulace vytápění. To se provádí v nabídce 2.1.2 „Topná křivka“. Přípustné minimální a maximální teploty v řídicím systému představují omezení, která nejsou v grafech.



Přizpůsobení výchozího nastavení

Jestliže se nedosáhne požadované pokojové teploty, možná bude nutné upravit nastavení.

Chladné počasí

- Když je pokojová teplota příliš nízká, hodnota „Topna křivka“ v nabídce 2.1.2 se zvýší o jeden krok.
- Když je pokojová teplota příliš vysoká, hodnota „Topna křivka“ v nabídce 2.1.2 se sníží o jeden krok.

Teplé počasí

- Pokud je pokojová teplota příliš nízká, zvýšte nastavení „Posun topné křivky“ o jeden krok doprava.
- Pokud je pokojová teplota příliš vysoká, snižte nastavení „Posun topné křivky“ o jeden krok doleva.

Nastavení komfortního chlazení

Všeobecné informace

Aktivace chlazení je podmíněna volbou „Zapnuto“ v nabídce 9.3.3 Chladicí systém. Upozornění! Klimatizační systém musí podporovat chlazení. Nastavení musí provést instalační technik při uvádění systému do provozu.

Je-li připojeno pokojové čidlo, spouští a zastavuje chlazení v závislosti na venkovní teplotě. Nejnižší vypočítaná teplota na výstupu se nastavuje v nabídce 2.2.4.


Chlazení ovládané venkovním čidlem v pracovním režimu AutoK

Pokud je chladicí systém nastaven na „Zapnuto“ v nabídce 9.3.3 a venkovní teplota je vyšší nebo rovna nastavené spouštěcí teplotě chlazení v nabídce 8.2.4, spustí se chlazení.

Když teplota klesne pod rozdíl nastavené hodnoty a hodnoty v nabídce 8.2.5, chlazení se zastaví.

Vypočítaná teplota na výstupu se určuje ze zvolené křivky chlazení v nabídce 2.2.2 a z odchylky křivky chlazení v nabídce 2.2.1. Přípustná minimální teplota v řídicím systému představuje omezení, která nejsou v grafu.

Vypočítaná teplota
průtoku



Ovládání režimu chlazení pomocí pokojového čidla

Pokud je nainstalován RG 10, chlazení se spustí v případě, že pokojová teplota překračuje nastavenou pokojovou teplotu (nabídka 6.3) o hodnotu nastavenou v nabídce 8.2.5 a že venkovní teplota je větší nebo rovna nastavené hodnotě venkovní teploty (nabídka 8.2.4).

Když pokojová teplota klesne pod nastavenou pokojovou teplotu v nabídce 6.3 o hodnotu nastavenou v nabídce 8.2.5 nebo venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu v nabídce 8.2.4 o hodnotu nastavenou v nabídce 8.2.5, chlazení se vypne.

Nastavení komfortního ohřevu teplé vody


Vestavěný ohřivač vody je spirálový model, který je vytápěn obíhající vodou ohřivanou tepelným čerpadlem.

Při „normální“ spotřebě stačí spustit kompresor tepelného čerpadla, který dokáže zásobovat teplou vodou všechna odběrná místa v domě. V takovém případě se teplota teplé vody v ohřivači pohybuje mezi dvěma nastavenými hodnotami.

V části 1.0 [N] Teplota TUV dole na str. 43 je kompletní popis nastavení teplot teplé vody v nabídkách.

Dostupný objem

Objem teplé užitkové vody při různých průtocích vody, 40 °C (litry)



Stanovení priorit

Je-li nutné ohřát vodu v ohřivači, tepelné čerpadlo tento požadavek upřednostní a přepne celý výkon tepelného čerpadla do režimu ohřevu teplé vody.

V tomto režimu neprobíhá vytápění ani chlazení.

Prioritu lze stanovit pomocí parametrů na předním panelu.

Viz „1.0 [N] Teplota TUV“ na str. 43.

Extra teplá voda

Ve všech funkcích „Extra teplá voda“ se dočasně zvyšuje teplota teplé vody. Nejprve je teplota zvýšena kompresorem na nastavitelnou hodnotu (nabídka 1.5) a potom je zvyšována elektrokotlem, dokud nedosáhne hodnoty zastavovací teploty (nabídka 1.4).

Dočasná funkce „Extra teplá voda“ se aktivuje ručně, zatímco časovaná funkce se aktivuje pomocí nastavení v řídicím počítači.

Při zobrazení:

- „A“ nad ikonou je aktivní dočasná extra teplá voda;
- „B“ nad ikonou je aktivní časovaná extra teplá voda.

UPOZORNĚNÍ!

„Extra teplá voda“ obvykle znamená aktivaci elektrokotle a tudíž zvyšuje spotřebu elektrické energie.

Funkci „Extra teplá voda“ lze aktivovat třemi různými způsoby:

1. **Pravidelná, časovaná Extra teplá voda**
 - Interval mezi zvyšováním teploty se volí v nabídce 1.7. Nabídka 1.8 ukazuje, kdy má proběhnout další zvýšení teploty.
 - Zvýšená teplota je udržována elektrokotlem po dobu jedné hodiny.
2. **Časovaná Extra teplá voda podle rozvrhu**
 - Časy spuštění a zastavování ve dnech v týdnu, kdy se požaduje zvýšení teploty, se nastavují v dílčích nabídkách pod nabídkou 7.5.0.
 - Zvýšená teplota je udržována elektrokotlem po zvolený časový interval.
3. **Dočasná Extra teplá voda**
 - Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí režim „Extra teplá voda“ (A) a jestliže tlačítko podržíte, změníte režim ze 3 hodin na pohotovostní režim.
 - Zvýšená teplota je udržována elektrokotlem až do uplynutí časového intervalu.

Údržba

ACVM 270 a AMS 10 po uvedení do provozu vyžadují minimální údržbu.


NIBE SPLIT obsahuje mnoho součástí, proto má vestavěné monitorovací funkce, které vám usnadní práci.

Dojde-li k neobvyklé události, na displeji se zobrazí hlášení o závadě ve formě různých textů „alarmu“.

Kontrola pojistných ventilů v ACVM 270

ACVM 270 je vybaven pojistnými ventily pro ohřívač vody a klimatizační systém, nainstalovanými instalačním technikem.

Pojistný ventil klimatizačního systému



Pojistný ventil klimatizačního systému (FL2) musí být úplně uzavřený. Pravidelně se musí provádět následující kontroly:

- Otevřete ventil.
- Zkontrolujte, zda ventilem protéká voda. Pokud ne, vyměňte pojistný ventil.
- Znovu zavřete ventil.
- Po kontrole pojistného ventilu bude možná nutné doplnit topný systém, viz oddíl „Plnění topného systému“.

Pojistný ventil ohřívače teplé vody

Pojistný ventil ohřívače vody po použití teplé vody občas vypouští trochu vody. Důvodem je, že studená voda, která vstupuje do ohřívače a nahrazuje teplou vodu, se po ohřátí rozpíná, což způsobuje zvýšení tlaku a otevření pojistného ventilu.

Pravidelně kontrolujte také pojistný ventil ohřívače vody. Vzhled a umístění pojistného ventilu se v různých instalacích liší. Chcete-li informace, obraťte se na instalačního technika.

Tlakoměr v ACVM 270

Když je topný systém uzavřený, normálně má pracovní rozsah 0,5 – 1,5 bar. Zkontrolujte ho na tlakoměru (BP5).

Vyprázdnění ohřívače teplé vody

Ohřívač vody je spirálového typu a vypouští se na principu sifonu. Vypouštět lze buď pomocí vypouštěcího ventilu na vstupním potrubí studené vody, nebo vložením hadice do přípojky pro studenou vodu.

Vyprázdnění nádrže

Je-li nutné vyprázdnit nádrž v ACVM 270, obraťte se na instalačního technika.

Údržba AMS 10

AMS 10 je vybaven řídicím a monitorovacím zařízením, přesto je nutná jistá zevní údržba.

Během roku pravidelně kontrolujte, zda není vstupní mřížka ucpaná listím, sněhem nebo něčím jiným. V chladných měsících se ujistěte, že pod AMS 10 není vrstva ledu nebo námraza. Silný vítr v kombinaci se silným sněžením může ucpat mřížky na přívodu a odvodu vzduchu. Ujistěte se, že mřížky nezakrývá sníh.

Také zkontrolujte, zda není ucpaný odvod vodního kondenzátu pod AMS 10.

Bude-li třeba, vnější kryt lze vyčistit vlhkou látkou. Při čištění je třeba dávat pozor, aby se tepelné čerpadlo nepoškrábalo. Nestříkejte vodu do mřížek ani na boční strany, aby nevnikla do AMS 10. Chraňte AMS 10 před stykem se zásaditými čisticími prostředky.

POZOR!

V AMS 10 se otáčí ventilátor.

Tipy pro úsporu

Systém NIBE SPLIT vytváří teplo a ohřívá teplou vodu podle vašich potřeb. Také se snaží vyhovět všem požadavkům prostřednictvím prvků, které vám usnadní nastavovat ovládací parametry.

Pokojová teplota je přirozeně ovlivňována spotřebou energie. Proto dbejte na to, abyste nenastavovali vyšší teplotu, než je nutné.

Mezi další faktory, které ovlivňují spotřebu energie, patří například spotřeba teplé vody a úroveň izolace domu, stejně jako požadovaná míra komfortu.

Také si zapamatujte:

- Otvírejte ventily termostatu až na doraz (vyjma místností, v nichž má být z různých důvodů chladněji, např. ložnic).

Ventily termostatů v radiátorech a podlahovém vytápění mohou negativně ovlivňovat spotřebu energie. Zpomalují průtok v topném systému, což musí tepelné čerpadlo kompenzovat zvyšováním teplot. Pak je více vytížené a spotřebuje více energie.


Postup při poruchách funkčnosti

Podle následujícího přehledu najdete a vyřešíte všechny problémy s vytápěním nebo teplou vodou.

Příznak	Příčina	Řešení
Nízká teplota teplé vody nebo nedostatek teplé vody	Přerušený okruh nebo vypnutý miniaturní síťový jistič (MCB).	Zkontrolujte a vyměňte spálené pojistky.
	Tepelné čerpadlo a elektrokotel nevytvářejí teplo.	Zkontrolujte a vyměňte všechny spálené obvodové a síťové pojistky.
	Možná se vypnul proudový chránič.	Nahodte proudový chránič; pokud se vypíná opakovaně, zavolejte elektrikáře.
	Přepínač (SF1) je přepnutý do polohy 0.	Přepněte přepínač do polohy 1.
	Velká spotřeba teplé vody.	Počkejte několik hodin a zkontrolujte, zda vzrostla teplota teplé vody.
	Příliš nízká nastavená spouštěcí teplota v řídicím systému.	Upravte nastavení spouštěcí teploty v nabídce 1.2.
Nízká pokojová teplota.	Možná se vypnul proudový chránič.	Nahodte proudový chránič; pokud se vypíná opakovaně, zavolejte elektrikáře.
	Tepelné čerpadlo a elektrokotel nevytvářejí teplo.	Zkontrolujte a vyměňte všechny spálené obvodové a síťové pojistky.
	Nesprávné nastavení parametru „Strmost křivky“, „Posun topné křivky“ a/nebo „Posun křivky chlazení“.	Upravte nastavení.
	Přerušený okruh nebo vypnutý miniaturní síťový jistič (MCB).	Zkontrolujte a vyměňte spálené pojistky.
	Tepelné čerpadlo v nesprávném pracovním režimu „Teplá voda“ nebo „Chlazení“.	Změňte pracovní režim na „Auto“ nebo „AutoK“.
	Omezovač proudu snížil proud, protože v objektu se používá příliš mnoho spotřebičů.	Vypněte jeden nebo několik spotřebičů.
Vysoká pokojová teplota.	Nesprávné nastavení parametru „Strmost křivky“, „Posun topné křivky“ a/nebo „Posun křivky chlazení“.	Upravte nastavení.
	Tepelné čerpadlo v nesprávném pracovním režimu.	Změňte pracovní režim na „AutoK“.
	Nesprávně nastavené chlazení.	Upravte nastavení. Zkontrolujte nabídky 2.2.1, 2.2.2 a 8.2.4.
Nespouští se kompresor.	Neuplynul minimální čas mezi opakovaným spuštěním kompresoru, případně čas od zapnutí napájení.	Počkejte 30 minut a zkontrolujte, zda se spustil kompresor.
	Aktivoval se alarm.	Viz oddíl „Alarmy“.
	Nelze resetovat alarm.	Aktivujte pracovní režim „Pouze elektrokotel“.
Nesvítil displej.		Zkontrolujte a vyměňte všechny spálené obvodové a síťové pojistky.
		Zkontrolujte, zda nejsou vypnuté jističe venkovní jednotky.
		Zkontrolujte, zda je přepínač (SF1) v normální poloze (1).



Pracovní režim „Pouze elektrokotel“

V případě závady, která způsobí snížení pokojové teploty, můžete v ACVM 270 normálně aktivovat režim „Pouze elektrokotel“, což znamená, že vytápění bude zajišťováno pouze elektrokotlem.

Aktivujte tento režim tak, že 7 sekund podržíte tlačítko pracovního režimu .

Upozorňujeme, že se jedná pouze o dočasné řešení, protože vytápění elektrokotlem nepřináší žádnou úsporu.

Nouzový režim

Nouzový režim se aktivuje přepnutím přepínače do polohy „“. Používá se v případě, že řídicí systém, a tudíž i pracovní režim „Pouze elektrokotel“ nefunguje tak, jak by měl. Nouzový režim se aktivuje přepnutím přepínače (SF1) do polohy „“.

V nouzovém režimu platí následující omezení:

- Přední panel nesvítil a není zapojený řídicí počítač v ACVM 270.
- AMS 10 je vypnutý a v provozu jsou pouze oběhové čerpadlo a elektrokotel v ACVM 270.
- Je zapojený elektrický stupeň 4 kW. Elektrokotel je řízen samostatným termostatem (BT30).
- Automatická regulace vytápění není v provozu, takže je nutné ruční přepojení. Zavolejte instalačního technika.

Signalizace alarmu

V systému NIBE SPLIT je mnoho monitorovacích funkcí, které vás upozorní na jakékoliv závady; řídicí počítač vysílá signály alarmu, které se zobrazují na displeji na předním panelu.

Co se stane v případě alarmu?

- Podsvícení displeje začne blikat a stavový indikátor se rozsvítí červeně.
- Alarmy kompresoru a chyby venkovního čidla změní pracovní režim na „Ochrana proti zamrznutí“ a sníží teplotu výstupu na minimální přípustnou hodnotu, aby vás informovaly, že něco není v pořádku.

Různé typy alarmů

- Alarmy s automatickým resetem (nemusí se potvrzovat, když zmizí příčina).

- Stávající alarmy, které vyžadují nápravné opatření od vás nebo instalačního technika.
- Úplný seznam alarmů je na str. 57.

Doporučená opatření

1. Na displeji tepelného čerpadla zjistíte, jaký alarm se aktivoval.
2. Jako zákazník můžete odstranit některé alarmy. Příslušná opatření najdete v následující tabulce. Pokud se alarm neodstraní nebo není uvedený v tabulce, obraťte se na instalačního technika.

Text alarmu na displeji	Popis alarmu	Zkontrolujte/opravte před zavoláním instalačního nebo servisního technika
LP-LARM	Aktivoval se nízkotlaký presostat.	Zkontrolujte termostaty radiátorů/podlahového vytápění, zda nejsou zavřené.
HP-LARM	Aktivoval se vysokotlaký presostat.	Zkontrolujte termostaty radiátorů/podlahového vytápění, zda nejsou zavřené. Pokud probíhá chlazení: Zkontrolujte, zda není ucpaný průtok vzduchu do AMS 10.
Závada napájení VJ/Chyba při komunikaci s VJ	Venkovní jednotka není napájena/přerušena komunikace	Zkontrolujte, zda nejsou vypnuté některé jističe venkovní jednotky.
Nesvítil displej.		Zkontrolujte a vyměřte všechny spálené obvodové a síťové pojistky. Zkontrolujte, zda nejsou vypnuté jističe venkovní jednotky. Zkontrolujte, zda je přepínač (SF1) v normální poloze (1).

Potvrzování alarmů

Potvrzení alarmu nezpůsobí žádnou škodu. Pokud příčina alarmu přetrvává, objeví se znovu.

- Když se aktivuje alarm, lze ho potvrdit vypnutím a zapnutím ACVM 270 pomocí spínače (SF1). Upozorňujeme, že po zapnutí napájení se aktivuje 30minutová prodleva před restartováním tepelného čerpadla. Chcete-li se této prodlevě vyhnout, místo toho můžete potvrdit alarm v nabídce 9.7 (servisní nabídka).
- Když není možné resetovat alarm spínačem (SF1), lze aktivovat pracovní režim „Pouze elektrokotel“, který bude v domě nadále udržovat normální teplotu. Nejjednodušší je stisknout tlačítko „Pracovní režim“ na 7 sekund.

UPOZORNĚNÍ!

Opakované výskyty alarmu znamenají závadu v instalaci.

Obraťte se na instalačního technika!

Všeobecné informace pro instalačního technika


Přeprava a skladování

Venkovní modul AMS 10

AMS 10 se musí přepravovat a skladovat svisle.

Je-li třeba zvednout tepelné čerpadlo bez obalového materiálu pomocí popruhů, zajistěte ochranu podle obrázku.

Pravá strana tepelného čerpadla (při pohledu zepředu) je těžší.




Vnitřní modul ACVM 270

ACVM 270 lze přepravovat vodorovně nebo svisle a musí se skladovat svisle v suchém prostředí.

Dodané součásti




Čidlo venkovní teploty



Propojky pro připojení 1 fáze



Proudové čidlo, 3 fáze



Pojistný ventil s tlakoměrem

Příložená sada je umístěna za předním servisním krytem v ACVM 270.

Montáž



Venkovní modul AMS 10

Umístěte AMS 10 venku a pomocí stojanu nebo nástěnné montáže ho připevněte k pevnému povrchu, pokud možno k betonovým základům blízko zdi. Vzdálenost mezi zemí a AMS 10 musí být alespoň 200 mm. AMS 10 se nesmí umísťovat ke zdem citlivým na hluk, například vedle ložnice. Také se ujistěte, že umístění nebude rušit sousedy. Během instalace je třeba dávat pozor, aby se tepelné čerpadlo nepoškrábalo.

Může vznikat velké množství kondenzační vody a sněhové vody z rozmrazování. V místě instalace zajistěte vhodný odvod a ujistěte se, že v obdobích, kdy může vznikat led, nemůže voda vytéci na cesty.

Vzdálenost mezi AMS 10 a domem musí být alespoň 150 mm. Zajistěte, aby byl nad AMS 10 alespoň jeden metr volného prostoru. **AMS 10 se nesmí umísťovat tak, aby mohlo dojít k recirkulaci venkovního vzduchu. AMS 10 se nesmí umísťovat na větrná místa, kde by byl vystaven přímým poryvům silného větru. Mohlo by dojít ke snížení výkonu a zhoršení účinnosti.**

V případě nástěnné instalace se ujistěte, že vibrace se nebudou šířit dovnitř domu. Také se ujistěte, že zeď a montážní prvky unesou hmotnost tepelného čerpadla.



Vnitřní modul ACVM 270

- Doporučuje se nainstalovat ACVM 270 do místnosti se stávající podlahovou výpustí, pokud možno do prádelny nebo kotelny.

- Povrch musí být pevný, pokud možno s betonovou podlahou nebo betonovými základy.
- Nainstalujte ACVM 270 zadní stranou k obvodové zdi, v ideálním případě do místnosti, ve které hluk nevadí. Není-li to možné, neumísťujte ho ke stěně ložnice nebo jiné místnosti, v níž by mohla hlučnost představovat problém.
- Jednotku lze vyrovnat pomocí nastavitelných noh.
- Potrubí veďte tak, aby nebylo připevněno k vnitřní stěně ložnice nebo obývacího pokoje.
- Zajistěte volný prostor přibližně 500 mm před výrobkem a 220 mm nad výrobkem pro budoucí servisní účely.

Dimenzování expanzní nádoby

Vnitřní objem ACVM 270 pro výpočet expanzní nádoby je 280 l. Objem expanzní nádoby musí činit alespoň 5 % celkového objemu.

Tabulka příkladů


Celkový objem (l)	Objem expanzní nádoby (l)
280	14
320	16
360	18

Počáteční tlak a maximální výškový rozdíl

Počáteční tlak tlakové expanzní nádoby musí být dimenzován podle maximální výšky (H) mezi nádobou a nejvýše umístěným radiátorem, jak je znázorněno na obrázku. Počáteční tlak 0,5 bar (5 mvp) znamená maximální přípustný výškový rozdíl 5 m.

Pokud není počáteční tlak v tlakové nádobě dostatečně vysoký, je možné ho zvýšit skrz plnicí ventil v expanzní nádobě. Standardní počáteční tlak expanzní nádoby se musí uvést v kontrolním seznamu na str. 32.


Jakékoliv změny počátečního tlaku ovlivňují schopnost expanzní nádoby vyrovnávat rozpínání vody.



Ruční přepojování

Když je ACVM 270 v nouzovém režimu, řídicí systém vytápění není v provozu a je nutné ruční přepojení.

1. Stiskněte a zajistěte tlačítko (QN11).
2. Ručně otočte směšovací ventil do požadované polohy.




Vyprázdnění nádrže

Nádrž v ACVM 270 se vyprazdňuje otevřením ventilu (QM1) a pojistného ventilu (FL2).

UPOZORNĚNÍ!

Po vyprázdnění nádrže v ACVM 270 skrz ventil (QM1) zůstane ve spirále a v tepelném výměníku trochu vody.

To znamená, že při nízkých teplotách hrozí riziko zamrznutí tepelného výměníku, potrubí a ventilu a hygienické riziko pro spirálu v části teplé vody.



Doporučený postup instalace

1. Připojte ACVM 270 ke klimatizačnímu systému, k potrubí studené a teplé vody a rovněž ke všem vnějším zdrojům tepla. Viz str. 18. Také si přečtěte popis zapojení na str. 23 a následujících stranách.
2. Nainstalujte potrubí chladiwa podle popisu na str. 20.
3. Připojte omezovač proudu, centrální regulaci zatížení, externí kontakty a kabel mezi ACVM 270 a AMS 10. Viz str. 27.
4. Připojte k ACVM 270 vstupní přívod. Viz str. 26.
5. Postupujte podle pokynů pro uvádění do provozu na str. 30.

Instalace potrubí

Všeobecné informace

Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými normami a směrnicemi. ACVM 270 může pracovat se zpětnou teplotou až 65 °C a s výstupní teplotou jednotky 65 °C.

ACVM 270 není vybaven uzavíracími ventily; tyto ventily musí být nainstalovány vně vnitřního modulu, aby se v budoucnu usnadnil servis.

ACVM 270 lze připojit k radiátorovému systému, k podlahovému vytápění a/nebo ke konvektorům s ventilátory.

Nainstalujte dodaný pojistný ventil a tlakoměr.

Přetokový ventil

UPOZORNĚNÍ!

Všechny varianty zapojení vyžadují volný průtok, což znamená, že musí být nainstalován přetokový ventil.


Systémové požadavky

Požadavky na minimální konfiguraci:

Klimatizační systém musí mít objem alespoň 50 l. Pro systémy s podlahovým vytápěním se vyžaduje alespoň 100 l. Pokud tuto podmínku nesplňují, musí být nainstalována objemová nádoba (NIBE UKV).


Další možnosti najdete v popisu zapojení na str. 23.

Rozměry a připojení



- XL1 Přívod klimatizačního systému
- XL2 Vratná klimatizačního systému
- XL3 Studená voda
- XL4 Teplá voda
- XL13 Chladivo za kondenzátorem
- XL14 Plynné chladivo
- XL15 Přípojka pojistného ventilu, tlakoměr

Výkonová charakteristika čerpadla




Připojení dalšího oběhového čerpadla

Při připojení dalších oběhových čerpadel musí být splněny požadavky na tlak, maximální průtok atd. Viz umístění na str. 25.

Zapojení klimatizačního systému

Potrubní přípojky pro klimatizační systém jsou na horní straně.

- Musí se nainstalovat všechna potřebná ochranná zařízení a uzavírací ventily (co nejbližší ACVM 270).
- Podle potřeby nainstalujte odvězdušňovací ventily.
- Pojistný ventil (FL2) musí být nainstalován na (XL15), jak je znázorněno na obrázku. Přetoková trubka z pojistného ventilu musí být po celé délce nakloněná, aby nevznikaly vzduchové kapsy, a také musí být chráněna před mrazem.



- Při připojování k systému s termostaty na všech radiátorech musí být nainstalován přetokový ventil nebo se musí odstranit některé termostaty, aby byl zaručen dostatečný průtok.
- Viz přehledové schéma v oddílu Způsoby zapojení na str. 23.

UPOZORNĚNÍ!

Výraz „klimatizační systém“, používaný v těchto pokynech pro instalaci a údržbu, označuje vytápěcí nebo chladicí systémy, které zásobuje ACVM 270 teplou nebo studenou vodou za účelem vytápění nebo chlazení.

Připojení ohřivače teplé vody


Ohřivač vody v ACVM 270 musí být vybaven potřebnou sadou ventilů.

- Pokud teplota překračuje 60 °C, musí být nainstalován směšovací ventil.
- Pojistný ventil musí mít otvírací tlak maximálně 10,0 bar a musí být nainstalován na vstupním potrubí pro teplou vodu, jak je znázorněno v přehledovém schématu. Přetoková trubka z pojistného ventilu musí být po celé délce nakloněná, aby nevznikaly vzduchové kapsy, a také musí být chráněna před mrazem.
- Viz přehledové schéma v oddílu Způsoby zapojení na str. 23 .

Doplňkový elektrický ohřivač teplé vody


Je-li nainstalována vana nebo jiné vybavení s výraznou spotřebou teplé vody, tepelné čerpadlo by mělo být vybaveno elektrickým ohřivačem vody.

Ventilový díl je vestavěný, ale pokud se používá ohřivač vody jako elektrokotel, musí být oddělený (jak je znázorněno na obrázku).




Připojení vnějšího zdroje tepla

Připojte vnější zdroj tepla, například plynový nebo olejový kotel, k (XL8) (vstup) a (XL9) (výstup) na ACVM 270 (vnitřní rozměr G1). Abyste mohli použít tyto přípojky, musí se odstranit odpovídající vyrážecí části na vnějším panelu. Také vyřízněte izolaci nad přípojkami.



Odpadní výstup na výměníku

ACVM 270 má odpadní výstup na výparnické části. Veškerá odpadní voda je vedena hadicemi kolem elektroniky ve výrobku, aby se minimalizovalo riziko poškození. Podle potřeby lze připojit prodlužovací hadici.




Připojení potrubí na chladivo (není součástí dodávky)

Nainstalujte potrubí na chladivo mezi venkovní modul AMS 10 a ACVM 270.

Instalace se musí provést v souladu s platnými normami a směrnicemi.

Parametry

- Maximální délka potrubí (L): 12 m
- Maximální výškový rozdíl (H): ± 7 m




Rozměry a materiály potrubí

	Plynová trubka	Trubka na kapalinu
Rozměr potrubí	pr.15,88 mm (5/8")	pr.9,52 mm (3/8")
Přípojka	Rozšířené hrdlo - (5/8")	Rozšířené hrdlo - (3/8")
Materiál	Měď jakosti SS-EN 12735-1 nebo C 1220T, JIS H3300	
Minimální tloušťka materiálu	1,0 mm	0,8 mm


Připojení potrubí

- Instalaci potrubí provádějte se zavřenými servisními ventily (QM35, QM36).
- Odstraňte vyrážecí část na vnějším panelu AMS 10 v místě, kudy má být vedeno potrubí. Následující obrázek znázorňuje možné výstupy potrubí.



- Zajistěte, aby do potrubí nevnikla voda ani nečistota.
- Ohýbejte potrubí s co největším poloměrem (alespoň R100~R150). Neohýbejte potrubí opakovaně. Použijte vhodný nástroj na ohýbání.
- Připojte přípojku rozšířeného hrdla a utáhněte ji s následujícím momentem. Nemáte-li k dispozici momentový klíč, použijte „utahovací úhel“.


Vnější průměr, měděné potrubí (mm)	Utahovací moment (Nm)	Utahovací úhel (°)	Doporučená délka nástroje (mm)
pr.9,52	34~42	30~45	200
pr.15,88	68~82	15~20	300



- Upozornění!** Při svařování se musí používat ochranná atmosféra.


Přípojky rozšířených hrdel

Rozšíření:



Vnější průměr, měděné potrubí (mm)	A (mm)
pr.9,52	13,2
pr.15,88	19,7

Vysunutí:



Vnější průměr, měděné potrubí (mm)	B, s nástrojem R410A (mm)	B, s běžným nástrojem (mm)
pr.9,52	0~0,5	0,7~1,3
pr.15,88		

Tlaková zkouška a zkouška těsnosti

ACVM 270 i AMS 10 procházejí tlakovou zkouškou a zkouškou těsnosti ve výrobě, ale potrubní přípojky mezi výrobky se musí zkontrolovat po instalaci.

UPOZORNĚNÍ!


Po instalaci se musí provést tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti potrubí mezi výrobky podle platných předpisů.

K tlakování nebo plnění systému se za žádných okolností nesmí používat jiné médium než dusík.

Podtlakové čerpadlo

K odčerpání veškerého vzduchu použijte podtlakové čerpadlo. Odsávejte vzduch alespoň jednu hodinu; konečný absolutní tlak po odsátí musí být 1 mbar (100 Pa, 0,75 na suchém tlakoměru nebo 750 mikronů).

Jestliže je v systému zbytková vlhkost nebo netěsnost, na konci odsávání vzroste podtlak.

**[TIP]**

Pro lepší konečné výsledky a rychlejší odsávání se musí dodržet následující body.

- Propojovací potrubí musí být co největší a co nejkratší.
- Odsajte vzduch ze systému až na 4 mbar a na konci odsávání naplňte systém suchým dusíkem na atmosférický tlak.

Plnění chladiva

AMS 10 se dodává s potřebným chladivem pro instalaci.

UPOZORNĚNÍ!

Chladivo není nutné doplňovat.


Při zapojování potrubí, tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti a odsávání vzduchu mohou být servisní ventily (QM35, QM36) otevřené, aby se potrubí a ACVM 270 naplnily chladivem.

Izolace potrubí na chladivo


Izolujte potrubí na chladivo (v plynném i kapalném stavu), aby si udrželo teplo a předešlo se kondenzaci.

- Použijte izolaci, která vydrží alespoň 120 °C.
- Izolace musí mít tloušťku alespoň 13 mm.

Princip:



Přípojky:



Způsoby zapojení

Všeobecné informace

NIBE SPLIT lze zapojit několika různými způsoby; některé z nich jsou znázorněny na následujících stranách. Podrobnější popisy najdete na stránkách www.nibe.cz.

Požadavky na instalaci

Max. tlak, klimatizační systém	0,25 MPa (2,5 bar)
Max. teplota, klimatizační systém	+65 °C
Max. teplota v ACVM 270	+65 °C
Max teplota z vnějšího zdroje tepla	+65 °C
Max teplota výstupu s kompresorem při venkovní teplotě -15 °C	+58 °C
Min. teplota výstupu, chlazení	+7 °C
Max. teplota výstupu, chlazení	+25 °C
Min. objem, klimatizační systém během vytápění, chlazení*	50 l
Min. objem, klimatizační systém během podlahového chlazení*	100 l
Max. průtok, klimatizační systém	0,57 l/s
Min. průtok, klimatizační systém	0,15 l/s
Jmenovitý** průtok systému, radiátory	0,22 l/s
Jmenovitý*** průtok systému, podlahové vytápění	0,44 l/s
Jmenovitý**** průtok systému, konvektory s ventilátory	0,22 l/s
Jmenovitý**** průtok systému, podlahové chlazení	0,44 l/s

* Týká se cirkulačního objemu

** 7/45 °C, 9 kW












*** 7/35 °C, 9 kW

**** 35/7 °C, 7 kW


Když je pokles tlaku v systému větší než dostupný vnější tlak, musí se použít vnější oběhové čerpadlo. V takových případech se musí nainstalovat přemostovací okruh se zpětným ventilem.

Nelze-li zaručit průtok systému, použijte přetokový ventil.

Významy symbolů

Symbol	Význam
	Odvzdušňovací ventil
	Uzavírací ventil
	Zpětný ventil
	Regulační ventil
	Pojistný ventil
	Teplotní čidlo
	Expanzní nádoba
	Tlakoměr
	Oběhové čerpadlo
	Trojcestný přepínací ventil
	Ventilátor

NIBE SPLIT s klimatizačním systémem a jakýmkoliv elektrokotlem




UPOZORNĚNÍ!


Toto jsou přehledová schémata. Aktuální instalace se musí napláňovat podle platných norem.

Klimatizační systém


Radiátorový systém




Systémy podlahového vytápění




Systém konvektorů s ventilátory



Radiátor a podlahové vytápění, stejně jako systém konvektorů s ventilátory pro chlazení




Dvojitě podlahové vytápění pro vytápění a systém konvektorů s ventilátory pro chlazení




Vnější elektrokotel


Sluneční kolektory




Kotel na dřevo se zásobníkem




Plynový kotel



Olejový kotel/kotel na brikety



Tepelné čerpadlo na odpadní vzduch



Vysvětlení

BT1 Teplotní čidlo, venkovní
 BT2 Teplotní čidlo, výstupní potrubí 2
 BT3 Teplotní čidlo, vratná 2
 CM1 Expanzní nádoba
 CP1 Vyrovnávací nádoba UKV

EP21 Směšovací skupina 2
 EP22 Chlazení/vytápění
 GP10 Oběhové čerpadlo
 GP12 Oběhové čerpadlo
 KF Externí regulace

QN12 Trojcestný přepínací ventil
 QN25 Směšovací ventil
 RM Zpětný ventil

Elektrická instalace

Všeobecné informace

ACVM 270 musí být připojen přes odpojovač s minimální vzdáleností kontaktů 3mm.


Ostatní elektrické vybavení vyjma venkovních čidel, proudových čidel a venkovního modulu AMS 10 je již zapojeno z výroby.

- Před zkouškou izolace vedení v domě odpojte vnitřní modul ACVM 270 a venkovní modul AMS 10.
- Jmenovité proudy jistiění najdete v technických údajích „Proudová ochrana“.
- Je-li budova vybavena proudovým chráničem, ACVM 270 musí být vybaven samostatným proudovým chráničem.
- Zapojení se musí provádět se souhlasem dodavatele elektřiny a pod dohledem kvalifikovaného elektrikáře.
- K propojení ACVM 270 a AMS 10 se musí použít kabel 5x2,5 mm².
- AMS 10 je vybaven jednofázovým kompresorem. To znamená, že když je kompresor v provozu, fáze L3 protéká proud až 15 A.


UPOZORNĚNÍ!

Elektrická instalace a servis se musí provádět pod dozorem kvalifikovaného elektrikáře. Elektrická instalace a zapojování se musí provádět v souladu s platnými předpisy.

UPOZORNĚNÍ!


Dokud nebude kotel naplněn vodou, přepínač (SF1) se nesmí přepnout do polohy „1“ nebo „“. Mohlo by dojít k poškození oběhového čerpadla a elektrokotle.

Schématické znázornění, elektrická instalace



* Pouze ve trojfázové instalaci.

Elektrické součásti



Vysvětlení

Označení	Typ	Délka holého vodiče (mm)
UB1,2,4	Kabelová průchodka	-
X1	Svorkovnice, vstupní síťové napájení	14
X2	Svorkovnice, výstupní napájení a komunikace	9
X3	Svorkovnice, vnější elektrokotel	9
SF1	Hlavní vypínač	-
FA1	Miniaturní jistič, řídicí systém	-
FA2	Miniaturní jistič, venkovní jednotka	-
BT30	Termostat, pohotovostní režim	-
FD1	Omezovač teploty	-


Připojení napájení

Vstupní napájení se připojuje ke svorkovnici (X1) přes kabelovou průchodku (UB1). Kabel musí být dimenzovaný podle platných norem.

ACVM 270 lze připojit buď k 400 V 3FN stř., nebo k 230 V 1F stř.

400 V 3FN stř.: Zapojte vstupní napájení podle značek na svorce (X1).

230 V 1F stř.: Zapojte dodané propojky mezi svorky L1 a L2 a mezi svorky L2 a L3 na vstupní svorkovnici (X1). Zapojte vstupní napájení podle značek na svorkách.



Miniaturní jistič

Automatický řídicí systém vytápění, oběhová čerpadla a jejich zapojení v ACVM 270 jsou vnitřně chráněna miniaturním jističem (FA1).

Venkovní modul AMS 10 a vybavení mají vnitřní jištění uvnitř ACVM 270 ve formě miniaturního jističe (FA2).

Omezovač teploty

Omezovač teploty (FD1) omezuje přívod proudu do přidavného elektrokotle v případě, že teplota vzroste na 90 až 100 °C, a lze ho ručně resetovat.

Resetování


Omezovač teploty (FD1) je umístěn za předním krytem. Resetuje se silným stisknutím příslušného tlačítka.

UPOZORNĚNÍ!

Resetujte omezovač teploty, mohl se vypnout během přepravy.

Zapojení mezi ACVM 270 a AMS 10


Kabel mezi jednotkami musí být připojen ke svorkovnici vstupního napájení (TB) v AMS 10 a ke svorkovnici (X2) v ACVM 270 přes kabelovou průchodku (UB2).



Upozornění!

- AMS 10 se musí před propojením jednotek uzemnit.
- Kabely se musí zapojit tak, aby nebyla svorkovnice namáhána tahem.
- Délka holého vodiče je 8 mm.

Připojte fázový vodič (hnědý), nulový vodič (modrý), komunikační vodiče (černý a šedý) a uzemňovací vodič (žlutozelený), jak je znázorněno na obrázku:



Nastavení max. výkonu, elektrokotel

Různé maximální výkony elektrokotle se nastavují pomocí otočného ovladače (R25) na desce omezovače proudu (AA22). Nastavte hodnotu zobrazenou v nabídce 8.3.2. Následující tabulka platí pouze v případě, že hodnota v nabídce 9.2.8 Typ biv zdroje je nastavena na „Vnitřní napájení“ (nastavení z výroby).

Elektrokotel, výkon (kW)	Poloha otočného ovladače	Max. elektrický výkon	Max. fázový proud (A)*
4,0	A	2	15
6,0	B	3	15
9,0	C	4	15

* Platí pouze pro trojfázové zapojení.

Nastavení max. teploty kotle


Různé maximální teploty kotle se nastavují pomocí otočného ovladače (R26) na desce omezovače proudu (AA22). Nastavte hodnotu zobrazenou v nabídce 9.3.1.

Teplota kotle	Poloha otočného ovladače
55	A
60	B
65	C
65	D
65	E
65	F

Deska EBV, schéma svorek a zapojení

Na desce EBV (AA22) se provádí následující zapojení.

Viz str. 64 s úplným schématem zapojení desky.



Připojení venkovního čidla

Čidlo venkovní teploty nainstalujte do stínu na stěnu obrácenou k severu nebo severozápadu, aby nebylo ovlivňováno ranním sluncem. Připojte čidlo ke svorkám X1:1 a X1:2 na desce omezovače proudu (AA22) přes kabelovou průchodku UB4. Použijte 2žilový kabel s průřezem alespoň 0,5 mm².

Pokud je venkovní kabel veden blízko napájecích kabelů, musí se použít stíněný kabel.

Pokud se používá instalační trubka, musí být utěsněná, aby nedocházelo ke kondenzaci v pouzdru čidla.

Připojení omezovače proudu

Když je v objektu zapnuto mnoho spotřebičů současně s přídatným elektrokotlem, hrozí nebezpečí, že se vypne hlavní jistič. ACVM 270 je vybaven vestavěným omezovačem proudu, který řídí elektrické stupně a kompresor. V případě potřeby se odpojí elektrické stupně a/nebo se sníží frekvence kompresoru.

Proudové čidlo by se mělo nainstalovat na všechny vstupní fázové vodiče v rozvodné skříni, aby bylo možné měřit proud. Vhodným místem pro instalaci je domovní rozvaděč.

Připojte proudová čidla k vícežilovému kabelu v samostatné skříni vedle rozvodné skříni. Použijte nestíněný vícežilový

kabel s průřezem alespoň 0,50 mm², který vede ze skříňe do ACVM 270.


V ACVM 270 připojte kabel k desce omezovače proudu (AA22) ke svorce X1:8–11.

L1 se připojuje k X1:8 a X1:11.

L2 se připojuje k X1:9 a X1:11.

L3 se připojuje k X1:10 a X1:11.

X1:11 je společná svorkovnice pro tři proudová čidla.



Velikost hlavního jističe v objektu se nastavuje otočným ovladačem (R24) na desce omezovače proudu (AA22). Nastavení lze zjistit v nabídce 8.3.4.

Zapojení centrální regulace zatížení/tarifu

Pokud se používá centrální regulace zatížení nebo tarifu, lze ji připojit ke svorkovnici (X1) na desce EVB (AA22), která je umístěna za předním krytem.

Tarif A, elektrokotel je odpojený. Připojte beznapěťový kontakt ke svorkám X1:5 a X1:7.

Tarif B, kompresor v AMS 10 je odpojený. Připojte beznapěťový kontakt ke svorkám X1:6 a X1:7.

Tarify A a B lze kombinovat.

Sepnutí kontaktu má za následek odpojení příslušného prvku systému (kompresoru, elektrokotle).

Připojení externích kontaktů

RG 10, čidlo na změnu pokojové teploty

K ACVM 270 lze připojit vnější čidlo (BT50) na změnu výstupní teploty a například pokojové čidlo na nastavování pokojové teploty (příslušenství RG 10). Přepojte čidlo na svorkovnici z X4:1 na X4:3 na desce omezovače proudu (AA22) podle schématu zapojení.

Aktivuje se v nabídce 9.3.6.

Teplota výstupu je ovlivňována rozdílem mezi pokojovou teplotou a nastavenou pokojovou teplotou. Požadovaná pokojová teplota se nastavuje otočným ovladačem na RG 10 a zobrazuje se v nabídce 6.3.

Kontakt pro změnu pokojové teploty

Topný systém 1:

K ACVM 270 lze připojit externí kontakt například pro pokojový termostat (příslušenství) nebo časovač, aby bylo možné měnit výstupní teplotu a tím i pokojovou teplotu. Kontakt

musí být beznapěťový, okamžitý a musí se připojit ke svorkám X1:3 a X1:4 na desce omezovače proudu (AA22).

Po sepnutí kontaktu se mění posun topné křivky podle počtu zde uvedených kroků. Hodnotu lze nastavovat v rozsahu -10 až +10. Hodnota změny se nastavuje v nabídce 2.4, „Externí regulace“.

Topný systém 2:

K ACVM 270 lze připojit externí kontakt například pro pokojový termostat (příslušenství) nebo časovač, aby bylo možné měnit výstupní teplotu a tím i pokojovou teplotu. Kontakt musí být beznapěťový, okamžitý a musí se připojit ke svorkám X1:14 a X1:15 na desce omezovače proudu (AA22).

Po sepnutí kontaktu se mění posun topné křivky podle počtu zde uvedených kroků. Hodnotu lze nastavovat v rozsahu -10 až +10. Hodnota změny se nastavuje v nabídce 3.5, „Externí regulace 2“.

Kontakt pro aktivaci „extra teplé vody“


K ACVM 270 lze připojit externí kontakt pro aktivaci „dočasně extra teplé vody“. Kontakt musí být beznapěťový, okamžitý a musí se připojit ke svorkám X6:1 a X6:2 na desce omezovače proudu (AA22).

Po sepnutí kontaktu alespoň na jednu sekundu se aktivuje funkce „Dočasná extra teplá voda“. Po uplynutí 3 hodin se obnoví dříve nastavená funkce.

Výstupy alarmu

Běžné alarmy lze signalizovat externě prostřednictvím relé na desce omezovače proudu (AA22), svorkovnice X2:1–2.

Schéma zapojení na str. 64 znázorňuje relé v poloze alarmu.

Když je přepínač (SF1) v poloze „0“ nebo „“, relé je v poloze alarmu.

Zapojení v konkrétních případech

ACVM 270 je připraven k ovládní vnějšího oběhového čerpadla (GP10), vnějšího směšovacího ventilu (QN11), přepínacího ventilu pro chlazení (QN12) a vnější přídavný ohřev, např. olejový kotel, plynový kotel nebo kotel na brikety.

Vnější oběhové čerpadlo (max. 50W)

Připojte vnější oběhové čerpadlo (GP10) ke svorkám X3:1 (230 V), X3:4 (N) a X3:5 (PE).

Oběhové čerpadlo (GP10) je aktivní, když je aktivní oběhové čerpadlo (GP1) v ACVM 270.

Pokud výkon na přípojce překračuje 50 W, lze použít příslušenství HR 10.

Vnější směšovací ventil (příslušenství)

Zapojení a funkce jsou popsány v pokynech pro instalaci příslušenství ESV 22.

Trojcestný přepínací ventil, chlazení (příslušenství)

Zapojení a funkce jsou popsány v pokynech pro instalaci příslušenství VCC 22.

Vnější elektrokotel

ACVM 270 může ovládat vnější elektrokotel.

Čidlo BT19 se musí přepojit na přípojku čidla BT24 ve vnějším elektrokotli (neplatí pro varianty se slunečními kolektory nebo kotlem na dřevo).

Vnější 1 stupeň

1. Odstraňte propojku na svorkách X3:2 a X3:3.
2. Připojte fázi elektrokotle ke svorkám X3:2 (230 V) a X3:4 (N) (max. 0,2 A).
3. Nastavte „Vnější 1 stupeň“ v nabídce 9.2.8.



Spuštění a prohlídka

Přípravy

Připojte AMS 10 k ACVM 270 (potrubí na chladivo a kabeláž) a připojte ACVM 270 ke klimatizačnímu systému.

Plnění klimatizačního systému

1. Ujistěte se, že je vidět tlakoměr (BP5).
2. Připojte hadici k plnicímu ventilu (QM1) a otevřete ventil, abyste naplnili kotel a radiátorový systém.
3. Za chvíli bude tlakoměr (BP5) ukazovat rostoucí tlak.
4. Po dosažení tlaku asi 2,5 bar začne z pojistného ventilu (FL2) proudit směs vzduchu a vody. Zavřete plnicí ventil (QM1).



Odvzdušňování klimatizačního systému

Odvzdušňujte ACVM pojistným ventilem (FL2), odvzdušňovacími šrouby (QM20) a zbytek topného systému příslušnými odvzdušňovacími ventily.

Pokračujte v doplňování a odvzdušňování, dokud nevypustíte všechen vzduch a nedosáhnete správného tlaku.

Plnění spirálového ohřivače teplé vody

Spirálový ohřivač teplé vody se plní otevřením kohoutu teplé vody.

Uvádění do provozu

AMS 10

1. Zkontrolujte, zda je zapnutý miniaturní jistič (FA2) v ACVM 270.

ACVM 270


1. Zkontrolujte, zda se neaktivoval omezovač teploty (FD1).
2. Zapněte hlavní jistič a zkontrolujte, zda je zapnutá miniaturní jistič (FA1) v ACVM 270.

3. Přepněte přepínač (SF1) do polohy „1“ (musí být zapnutý šest hodin před tím, než bude možné spustit kompresor). Když je přepínač (SF1) v poloze „0“, počkejte alespoň jednu minutu, než ho přepnete zpět do polohy „1“.
4. Podržte tlačítko pracovního režimu sedm sekund, abyste zvolili pracovní režim „Pouze elektrokotel“.
5. Nastavte datum a čas v nabídkách 7.1 a 7.2.
6. Vyberte „Servis“ v nabídce 8.1.1.
7. Vyberte typ pomocného ohřevu v nabídce 9.2.8.
8. Otočným ovladačem (R24) nastavte velikost jističe. Zkontrolujte hodnotu v nabídce 8.3.1.
9. Otočným ovladačem (R25) nastavte max. výkon elektrokotle. Zkontrolujte hodnotu v nabídce 8.3.2.
10. Nastavte požadovanou strmost křivky v nabídce 2.1.2 a otočným ovladačem nastavte posun křivky. Viz také oddíl Výchozí nastavení na str. 8.
11. Zkontrolujte, zda teplota teplé vody v nabídce 1.0 překračuje 25 °C.
12. Po provedení kroku 11 vyberte pracovní režim „Auto“.

Pokud se objeví spotřeba, tepelné čerpadlo se spustí 30 minut po zapnutí venkovní jednotky.

Nastavení průtoku systému, vytápění

1. Ujistěte se, že tepelné čerpadlo vytváří teplo pro klimatizační systém.
2. Vyberte „Zapnuto“ v nabídce 9.6.2.
3. Vyberte „40“ v nabídce 9.6.1.
4. Zkontrolujte teploty výstupního a vratného potrubí v nabídce 2.5. Upravte rychlost oběhového čerpadla v nabídce 2.1.5, aby rozdíl mezi těmito teplotami odpovídal níže znázorněnému grafu.
5. Vyberte „Vypnuto“ v nabídce 9.6.2.



Nastavení průtoku systému, chlazení

Doporučuje se nastavení z výroby 100 % v nabídce 2.2.5.

Uvádění ACVM 270 do provozu bez připojeného AMS 10

ACVM 270

1. Zkontrolujte, zda se neaktivoval omezovač teploty (FD1).
2. Zapněte hlavní jistič a zkontrolujte, zda je zapnutá mini-aturní jistič (FA1) v ACVM 270.
3. Přepněte přepínač SF1 do polohy „1“.
4. Podržte tlačítko pracovního režimu sedm sekund, abyste zvolili pracovní režim „Pouze elektrokotel“.
5. Nastavte datum a čas v nabídkách 7.1 a 7.2.
6. Vyberte „Servis“ v nabídce 8.1.1.
7. Vyberte typ pomocného ohřevu v nabídce 9.2.8.
8. Otočným ovladačem (R24) nastavte velikost jističe. Zkontrolujte hodnotu v nabídce 8.3.1.
9. Otočným ovladačem (R25) nastavte max. výkon elektrokotle. Zkontrolujte hodnotu v nabídce 8.3.2.
10. Nastavte požadovanou strmost křivky v nabídce 2.1.2 a otočným ovladačem nastavte posun křivky. Viz také oddíl Výchozí nastavení na str. 8.

Kontrola vnějšího elektrokotle s vypnutým vnitřním elektrokotlem

1. Vyberte „Vnější 1 stupeň“ v nabídce 9.2.8.
2. Podržte tlačítko pracovního režimu 7 sekund, abyste zvolili pracovní režim „Pouze elektrokotel“.
3. Ujistěte se, že maximální teplota vnějšího elektrokotle nepřekračuje 65 °C.
4. Stisknutím tlačítka pracovního režimu vyberte pracovní režim „Auto“.

Kontrola vnějšího elektrokotle (není řízen ACVM 270) se záložním vnitřním elektrokotlem

1. Upravte spouštěcí teplotu elektrokotle tak, aby se spouštěl při vyšší teplotě než vnitřní elektrokotel (viz nastavená hodnota v nabídce 1.2).
2. Upravte zastavovací teplotu elektrokotle tak, aby teplota v ACVM 270 nepřekračovala 65 °C.

Prohlídka instalace


Platné předpisy vyžadují prohlídku topného systému před uvedením do provozu. Tuto prohlídku musí provést osoba s náležitou kvalifikací a musí se zdokumentovat. Použijte kontrolní seznam na následující straně. Výše uvedené informace se vztahují na uzavřené topné systémy.

Nevyměňujte žádnou součást děleného systému, aniž provedete nové kontroly.

Čištění filtru nečistot

Po instalaci vyčistěte filtr nečistot (HQ1).

1. Zavřete ventil QM31 a ventil vedle filtru nečistot (HQ1).
2. Otevřete pojistný ventil (FL2), aby mohl klesnout tlak v nádržích.
3. Podle obrázku vyčistěte filtr nečistot (HQ1).



Sekundární nastavení

Na začátku se z teplé vody uvolní vzduch a možná bude nutné provést odvzdušnění. Pokud se z ACVM 270 nebo z klimatizačního systému ozývají bublavé zvuky, bude nutné znovu odvzdušnit celý systém.

Upozornění! Použijte odvzdušňovací ventil (QM20), všechny vnější odvzdušňovací ventily a rovněž pojistný ventil (FL2). Při ovládání pojistného ventilu buďte opatrní, protože se rychle otvírá. Až bude systém ustálený (se správným tlakem a úplně odvzdušněný), lze nastavit automatický řídicí systém vytápění podle potřeby.

Viz Výchozí nastavení na str. 8.

Kontrolní seznam: Kontroly před uvedením do provozu

Teplá voda	Poznámky	Zkontrolováno
Zpětný ventil		<input type="checkbox"/>
Pojistný ventil		<input type="checkbox"/>
Směšovací ventil		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Vytápění	Poznámky	Zkontrolováno
Expanzní nádoba		<input type="checkbox"/>
Pojistný ventil		<input type="checkbox"/>
Objem systému		<input type="checkbox"/>
Vnitřní elektrokotel		<input type="checkbox"/>
Vnější elektrokotel		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Chlazení	Poznámky	Zkontrolováno
Potrubní systém, izolace proti kondenzaci		<input type="checkbox"/>
Trojcestný přepínací ventil (QN12)		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>


Systém chladiva	Poznámky	Zkontrolováno
Délka potrubí		<input type="checkbox"/>
Výškový rozdíl		<input type="checkbox"/>
Tlaková zkouška		<input type="checkbox"/>
Zkouška netěsnosti		<input type="checkbox"/>
Konečný podtlak		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Elektrická instalace	Poznámky	Zkontrolováno
Hlavní jistič v objektu		<input type="checkbox"/>
Skupinový jistič		<input type="checkbox"/>
Omezovač proudu/proudové čidlo		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Příslušenství	Poznámky	Zkontrolováno
Vnější oběhové čerpadlo		<input type="checkbox"/>
UKV		<input type="checkbox"/>
Přetokový ventil		<input type="checkbox"/>
Pokojevé čidlo		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Ovládání

Displej



Typy nabídek

Ovládání je rozděleno do několika různých typů nabídek podle toho, do jaké „hloubky“ potřebujete vstoupit.

- Normální [N]: Nastavení, které jako zákazník často potřebujete.
- Rozšířené [U]: Zobrazují se všechny podrobné nabídky vyjma servisních.
- Servis [S]: Zobrazují se všechny nabídky.

Změna typu nabídky se provádí v nabídce 8.1.1

Procházení nabídek



Tlačítko Plus se používá k pohybu na další nabídku v aktuální úrovni a ke zvyšování hodnot parametrů v těch nabídkách, které to umožňují.



Tlačítko Minus se používá k pohybu na předchozí nabídku v aktuální úrovni a ke snižování hodnot parametrů v těch nabídkách, které to umožňují.



Tlačítko Enter se používá k volbě dílčích nabídek v aktuální nabídce, k výběru parametrů, které se mají změnit, a k potvrzování změn parametrů. Když číslo nabídky končí nulou, znamená to, že existuje dílčí nabídka.

Změna parametrů

- Změna parametru (hodnoty):
- Vstupte do požadované nabídky.
- Stiskněte tlačítko Enter; číselná hodnota začne blikat.
- Zvyšte/snižte hodnotu tlačítka Plus/Minus.
- Potvrďte změnu stisknutím tlačítka Enter.
- Po 30 minutách od posledního stisknutí tlačítka se opět automaticky zobrazí nabídka 1.0.

Příklad

Změna strmosti křivky, nabídka 2.1.


- Výchozím bodem je nabídka 1.0.
- Stisknutím tlačítka Plus přejděte na nabídku 2.0.
- Stisknutím tlačítka Enter vstupte do nabídky nabídky 2.1.
- Stisknutím tlačítka Enter zvolte změnu hodnoty.
- Tlačítkem Plus nebo Minus změňte hodnotu.
- Potvrďte zvolenou hodnotu stisknutím tlačítka Enter.
- Stisknutím tlačítka rychlého přecházení vstupte do nabídky 1.0.

Rychlé přecházení

Chcete-li se rychle vrátit z dílčí nabídky do hlavní nabídky, stiskněte jedno z následujících tlačítek:



Zámek

Zámek lze aktivovat v hlavních nabídkách současným stisknutím tlačítek Plus a Minus. Pak se na displeji zobrazí symbol klíče. 

Stejným způsobem se zámek deaktivuje.

Struktura nabídek

1.0 [N] Teplota TUV

1.1 [N] Max cas TUV

1.2 [N] Start teplota TUV

1.3 [N] Stop teplota TUV

1.4 [U] Stop teplota XTUV

1.5 [U] Stop tepl XTUV komp

1.6 [U] Max cas XTUV komp

1.7 [U] XTUV perioda

1.8 [U] XTUV pristi ohrev

1.9 [U] TUV doba ohrevu celk

1.10.0 [S] TUV nast

1.10.1 [S] Cerp rychlost TUV

1.10.2 [S] Cerp rychlost TUV

1.10.3 [S] TUV reg Q

1.10.4 [S] Cas TUV nast

1.10.5 [S] Man ovl obeh cerp

1.10.6 [S] Teplota TUV nast

1.10.7 [S] Cerpadlo TUV min

1.10.8 [S] TUV reg xP

1.10.9 [S] TUV reg nast pro xP

1.10.10 [S] Zpet

1.11.0 [S] Frekvence TUV nast

1.11.1 [S] Frekvence TUV nast

1.11.2 [S] Man nast frekvence

1.11.3 [S] Frekvence pri +20°C

1.11.4 [S] Frekvence pri -5°C

1.11.5 [S] Zpet

1.12 [N] Zpet

2.0 [N] Teplota vystup

2.1.0 [N] Vlastní topna krivka

2.1.1 [N] Posun topne krivky

2.1.2 [N] Topna krivka

2.1.3.0 [U] Vlastní topna krivka

2.1.3.1 [U] Vyst tepl pri +20°C

2.1.3.2 [U] Vyst tepl pri -20°C

2.1.3.3 [U] Zlom topne krivky

2.1.3.4 [U] Vyst tepl ve zlomu

2.1.3.5 [U] Zpet

2.1.4 [U] Min vyst teplota

2.1.5 [U] Rychlost ob cerp top

2.1.6 [N] Zpet

2.2.0 [N] Vlastní topna krivka

2.2.1 [N] Posun topne krivky

2.2.2 [N] Topna krivka

2.2.3.0 [U] Vlastní topna krivka

2.2.3.1 [U] Vyst tepl pri +20°C

2.2.3.2 [U] Vyst tepl pri +40°C

2.2.3.3 [U] Zpet

2.2.4 [U] Min vyst teplota

2.2.5 [U] Rychlost ob cerp chl

2.2.6 [N] Zpet

2.3 [U] Max vyst teplota

2.4 [U] Externi regulace

2.5 [U] Teplota vrat

2.6 [U] Stupenminuty

2.7 [N] Zpet

3.0 [N] Teplota vystup 2

3.1 [N] Posun topne krivky 2

3.2 [N] Topna krivka 2

3.3 [U] Min vyst teplota 2

3.4 [U] Max vyst teplota 2

3.5 [U] Externi regulace 2

3.6.0 [U] Vlastní topna krivka 2 3.6.1 [U] Vyst tep 2 pri +20°C

3.6.2 [U] Vyst tep 2 pri -20°C

3.6.3 [U] Zlom topne krivky 2

3.6.4 [U] Vyst tepl 2 ve zlomu

3.6.5 [U] Zpet

3.7 [U] Teplota vrat 2

3.8 [N] Zpet

4.0 [N] Venkovni teplota

4.1 [N] Prumerna venk tepl

4.2 [U] Perioda prum tepl

4.3 [U] Prum venk tepl 1min

4.4 [N] Zpet

5.0 [N] Tepelne cerpadlo

5.1 [N] Starty kompresoru

5.2 [N] Hodiny kompresoru

5.3 [U] Cas do startu

5.4 [U] Venkovni teplota TC

5.5 [U] Teplota vyparniku

5.6 [U] Teplota vyparniku 1

5.7 [U] Teplota sani kompr

5.8 [U] Teplota vytlak kompr

5.9 [U] Teplota za kond

5.10 [U] Kondenzator vyst/MAX

5.11 [U] Vysoky tlak

5.12 [U] Nizky tlak

5.13 [U] Ventilator rychlost

5.14.0 [U] Frekv komp akt/ast 5.14.1 [U] Proud do AMS 10

5.14.2 [U] Teplota inverter

5.14.3 [U] Zpet

5.15.0 [S] OU komunikace 5.15.1 [S] Komunikace

5.15.2 [S] Chyba komunikace

5.15.3 [S] Reset alarmu komun

5.15.4 [S] Zpet

5.16 [N] Zpet

6.0 [N] Pokojova teplota*

6.1 [U] Pokojova regulace

6.2 [U] Posun topne krivky

6.3 [N] Externi regulace

6.4 [U] Prum pokoj tepl 1min

6.5 [U] Perioda pokoj tepl

6.6 [N] Zpet

*Vyžaduje příslušenství a aktivaci v nabídce 9.3.6.

7.0 [N] Cas	
7.1 [N] Datum	
7.2 [N] Cas	
7.3.0 [U] Nocni utlum	7.3.1 [U] Nocni utlum cas
	7.3.2 [U] Nocni utlum teplota
	7.3.3 [U] Posun topne krivky
	7.3.4 [U] Zpet
7.4.0 [U] XTUV	7.4.1 [U] XTUV pondeli
	7.4.2 [U] XTUV utery
	7.4.3 [U] XTUV streda
	7.4.4 [U] XTUV ctvrtek
	7.4.5 [U] XTUV ctvrtek
	7.4.6 [U] XTUV sobota
	7.4.7 [U] XTUV nedele
	7.4.8 [U] Zpet
7.5.0 [U] Rezim dovolena nast.	7.5.1 [U] Dovolena start
	7.5.2 [U] Dovolena konec
	7.5.3 [U] Topny system
	7.5.4 [U] Posun topne krivky
	7.5.5 [U] Aktivace TUV
	7.5.6 [U] Zpet
7.6 [N] Zpet	

8.0 [N] Ostatni nastaveni	
8.1.0 [N] Displej nastaveni	8.1.1 [N] Menu typ
	8.1.2 [N] Jazyk
	8.1.3 [N] Kontrast podsviceni
	8.1.4 [N] Jas podsviceni
	8.1.5 [N] Zpet
8.2.0 [N] Provozni stupen	8.2.1 [N] Elektrokotel s TC
	8.2.2 [N] Elektrokotel pouze
	8.2.3 [U] Stop vytapeni
	8.2.4 [U] Start chlazení
	8.2.5 [U] Hysterze
	8.2.6 [N] Zpet
8.3.0 [U] Monitor zateze	8.3.1 [U] Jisteni
	8.3.2 [U] Max elektrokotel
	8.3.3 [U] Proud 1.faze
	8.3.4 [U] Proud 2.faze
	8.3.5 [U] Proud 3.faze
	8.3.6 [U] Prevod transf
	8.3.7 [U] Zpet
8.5.0 [U] Perioda nastaveni	8.5.1 [U] Perioda
	8.5.2 [U] Max cas TUV
	8.5.3 [U] Zpet
8.6 [N] Zpet	

9.0 [S] Servisní menu

9.1.0 [S] TC nastavení

9.1.1 [S] °min pro vytápění

9.1.2 [S] °min pro chlazení

9.1.3 [S] Stop tepl TC top min

9.1.4 [S] Stop tepl TC top max

9.1.5 [S] Stop tepl TC chl min

9.1.6 [S] Stop tepl TC chl max

9.1.7 [S] Čas mezi starty

9.1.8 [S] Min frekv akt/nast

9.1.9 [S] Max frekv akt/nast

9.1.10 [S] Max proud akt/nast

9.1.11 [S] Min tepl pro odtav

9.1.12 [S] Zpet

9.2.0 [S] Bival zdroj nastav

9.2.1 [S] °minuty pro biv zdroj

9.2.2 [S] Prov hodiny biv zdroje

9.2.3 [S] Typ zapojení

9.2.4 [S] Reg citlivost

9.2.5 [S] Reg integral

9.2.6 [S] Smesovac- citlivost

9.2.7 [S] Smesovac 2-citlivost

9.2.8 [S] Typ biv zdroje

9.2.9 [S] Zpet

9.3.0 [S] Provozní stupeň nast

9.3.1 [S] Max teplota kotle

9.3.2 [S] Logger

9.3.3 [S] Chladicí systém

9.3.4 [S] System 2 křivky

9.3.5 [S] Pokojová jednotka

9.3.6 [S] Pokojová čidlo

9.3.7.0 [S] Testovací mod

9.3.7.1 [S] Test výstupu

9.3.7.2 [S] K1

9.3.7.3 [S] K2

9.3.7.4 [S] K3

9.3.7.5 [S] K4

9.3.7.6 [S] K5

9.3.7.7 [S] K6

9.3.7.8 [S] K7

9.3.7.9 [S] K8

9.3.7.10 [S] K9

9.3.7.11 [S] K10

9.3.7.12 [S] K11

9.3.7.13 [S] K12

9.3.7.14 [S] K13

9.3.7.15 [S] K14

9.3.7.16 [S] Alarm 1

9.3.7.17 [S] Alarm 2

9.3.7.18 [S] Zpet

9.3.8 [S] Obnovit výrobní nast

9.3.9 [S] Provozní mod

9.0 [S] Servisní menu

	9.3.10.0 [S] Suseni podlah	9.3.10.1 [S] Suseni podlah
		9.3.10.2 [S] Dny perioda 1
		9.3.10.3 [S] Teplota perioda 1
		9.3.10.4 [S] Dny perioda 2
		9.3.10.5 [S] Teplota perioda 2
		9.3.10.6 [S] Zpet
	9.3.11 [S] Ext cernadla	
	9.3.12 [S] Difer kompresor	
	9.3.13 [S] Difer komp-bival zdroj	
	9.3.14 [S] Blok TUV/Top	
	9.3.15 [S] Pokles tepl alarm	
	9.3.16 [S] Typ cidla TUV	
	9.3.17 [S] Protimrazova ochrana	
	9.3.18 [S] Zpet	
9.4 [S] Rychly start		
9.5.0 [S] System info	9.5.1 [S] Typ tepel cernadla	
	9.5.2 [S] CPU uziti procent	
	9.5.3 [S] Komunikace/1000	
	9.5.4 [S] Problem s komunikaci	
	9.5.5 [S] Provozni hodiny	
	9.5.6 [S] Provozni hodiny celkem	
	9.5.7 [S] Verze programu	
	9.5.8 [S] Verze karty 106	
	9.5.9 [S] Verze displeje	
	9.5.10 [S] Verze releove karty	
	9.5.11 [S] Min teplota vystup	
	9.5.12 [S] Provoz procent	
	9.5.13 [S] Period	
	9.5.14 [S] Stav systemu	
	9.5.15 [S] Posledni funkce syst	
	9.5.16 [S] Cas od zmeny funkce	
	9.5.17 [S] Zpet	
9.6.0 [S] Nastaveni vytapeni	9.6.1 [S] Frekvence kompresor	
	9.6.2 [S] Man nast frekvence	
	9.6.3 [S] Max delta frekv	
	9.6.4 [S] Frekvence regP	
	9.6.5 [S] Cas min frekv start	
	9.6.6 [S] Cas min frekv top	
	9.6.7 [S] Max dif vyst/ vypoct	
	9.6.8 [S] Frekv kompresor GMz	
	9.6.9 [S] Zpet	
9.7 [S] Reset alarmu		
9.8.0 [S] Alarm pamet	9.8.1.0 [S] ALARM 1 (posledni)	9.8.x.1 [S] Cas
		9.8.x.2 [S] Alarm typ
		9.8.x.3 [S] Stav systemu
		9.8.x.4 [S] Posledni funkce syst
		9.8.x.5 [S] Cas od zmeny funkce

9.0 [S] Servisní menu

	9.8.x.6 [S] Hodiny kompresoru
	9.8.x.7 [S] Prům venk tepl 1min
	9.8.x.8 [S] Venkovní teplota TC
	9.8.x.9 [S] Vyst/vrat teplota
	9.8.x.10 [S] Kondenzátor výstup
	9.8.x.11 [S] Teplota TUV
	9.8.x.12 [S] Frekv komp akt/ast
	9.8.x.13 [S] Teplota výparníku
	9.8.x.14 [S] Teplota výparníku 1
	9.8.x.15 [S] Teplota saní kompr
	9.8.x.16 [S] Teplota vytlak kompr
	9.8.x.17 [S] Teplota saní kompr
	9.8.x.18 [S] Vysoký tlak
	9.8.x.19 [S] Nizký tlak
	9.8.x.20 [S] Proud systému
	9.8.x.21 [S] Teplota inverter
	9.8.x.22 [S] Rychlost ob čerp
	9.8.x.23 [S] Stav rele 1-8
	9.8.x.24 [S] Stav rele 9-14
	9.8.x.25 [S] Program rele 1-8
	9.8.x.26 [S] Program rele 9-16
	9.8.x.27 [S] Zpet
	9.8.2.0 [S] ALARM 2
	9.8.3.0 [S] ALARM 3
	9.8.4.0 [S] ALARM 4
	9.8.5 [S] Reset paměti alarmu
	9.8.6 [S] Zpet
9.9 [S] Zpet	

Hlavní nabídky

Nabídka 1.0 [N] Teplota TUV

Zde se zobrazuje aktuální teplota teplé vody v ohřívači teplé vody.

Nabídka 2.0 [N] Teplota výstup

Zde se zobrazuje aktuální výstupní teplota pro topný systém s vypočítanou výstupní teplotou v závorkách.

Nabídka 3.0 [N] Teplota výstup 2

Zde se zobrazuje aktuální výstupní teplota pro topný systém 2 s vypočítanou výstupní teplotou v závorkách.

Nabídka 4.0 [N] Venkovní teplota

Zde se zobrazuje aktuální teplota venkovního vzduchu.

Nabídka 5.0 [N] Tepelne cerpadlo

V dílčích nabídkách této nabídky se zobrazují hodnoty týkající se stavu venkovní jednotky.

Na displeji se zobrazuje následující text.

Text	Význam
Vypnuto	Zobrazuje se, když není nutná činnost kompresoru a neplatí níže uvedené informace.
Zapnuto	Zobrazuje se při normálním provozu kompresoru.
Inicializace	Zobrazuje se za běhu kompresoru.
Kom. problém	Zobrazuje se v případě dočasných problémů při komunikaci.
Odmrazování	Zobrazuje se během odmrzování.
Vratná oleje	Zobrazuje se, když je kompresor otočen za účelem mazání.
Ochrana	Zobrazuje se, když je kompresor v některém režimu ochrany, nebo během 30minutové prodlevy po spuštění.
Zastavení	Zobrazuje se v případě alarmu, při tarifu B nebo v pracovním režimu Pouze elektrokotel.
Zastaveno	Zobrazuje se, když je venkovní teplota mimo pracovní rozsah kompresoru (příliš vysoká nebo příliš nízká teplota).

Nabídka 6.0 [N] Pokojova teplota

Zde se zobrazuje pokojová teplota a nastavená pokojová teplota v závorkách. V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry týkající se činitele pro pokojové čidlo a jaký topný systém má čidlo ovládat.

Nabídka 7.0 [N] Cas

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují datum a čas. V této nabídce se také nastavují různá omezení teploty a zvyšování v určitých časech.

Nabídka 8.0 [N] Ostatni nastaveni

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry týkající se typu, jazyka, pracovního režimu a hodnot monitoru zatížení.

Nabídka 9.0 [S] Servisni menu

Tato nabídka a její dílčí nabídky se zobrazují na displeji pouze v případě, že byl zvolen přístup v nabídce 8.1.1.

V těchto dílčích nabídkách lze odečítat hodnoty a nastavovat různé parametry.

UPOZORNĚNÍ! Tyto parametry mohou nastavovat pouze osoby s potřebnými odbornými znalostmi.

- [N] Normální, pokrývá potřeby normálních uživatelů.
- [U] Rozšířené, zobrazují se všechny podrobné nabídky vyjma servisních.
- [S] Servis, zobrazují se všechny nabídky; po 30 minutách od posledního stisknutí tlačítka se vrátí do normální nabídky.

1.0 [N] Teplota TUV

Nabídka 1.1 [N] Max cas TUV

Zde se zobrazují časy intervalu teplé vody a celého intervalu. Zobrazují se jak pro ohřev teplé vody, tak pro vytápění podle potřeby:

Čas vytápění/max., když probíhá vytápění.

Čas teplé vody/max., pokud probíhá plnění teplé vody.

Nabídka 1.2 [N] Start teplota TUV

Zde se nastavuje teplota, při které tepelné čerpadlo spouští plnění teplé vody.

Rozsah nastavení: 25 – 55 °C

Nastavení z výroby: 47 °C

Nabídka 1.3 [N] Stop teplota TUV

Zde se nastavuje teplota, při které tepelné čerpadlo zastavuje plnění teplé vody.

Rozsah nastavení: 30 – 60 °C

Nastavení z výroby: 53 °C

Nabídka 1.4 [U] Stop teplota XTUV

Zde se nastavuje požadovaná teplota v režimu extra teplé vody.

Rozsah nastavení: 40 – 65 °C

Nastavení z výroby: 65 °C

Nabídka 1.5 [U] Stop tepl XTUV komp

Zde se nastavuje požadovaná zastavovací teplota pro tepelné čerpadlo v režimu extra teplé vody.

Rozsah nastavení: 40 – 60 °C

Nastavení z výroby: 60 °C

Nabídka 1.6 [U] Max cas XTUV komp

Zde vyberte maximální dobu, po kterou může tepelné čerpadlo plnit teplou vodu v režimu extra teplé vody.

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Nastavení z výroby: 50 min

Nabídka 1.7 [U] XTUV perioda

Zde se vybírá pravidelná, časovaná extra teplá voda.

Při hodnotě „Vypnuto“ je extra teplá voda vypnutá. Extra teplá voda se spouští po potvrzení hodnoty.

Rozsah nastavení: Od - 90 dnů

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 1.8 [U] XTUV pristi ohrev

Zde se zobrazuje další pravidelné zvýšení teploty v režimu „Extra teplá voda“.

Nabídka 1.9 [U] TUV doba ohrevu celk

Ukazuje, jak dlouho probíhá plnění teplé vody s kompresorem (kumulační hodnota).

Nabídka 1.10.0 [S] TUV nast

Ukazuje aktuální a požadovanou teplotu pro plnění teplé vody.

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry plnění teplé vody.

Nabídka 1.10.1 [S] Cerp rychlost TUV

Ukazuje aktuální nastavenou hodnotu pro teplotu plnění teplé vody.

V závorkách je nastavená hodnota pro teploty nad zastavovací hodnotou pro plnění teplé vody.

Rozsah nastavení: 0 – 10 °C

Výchozí hodnota: 2,0 °C

Nabídka 1.10.2 [S] Cerp rychlost TUV

Zde se zobrazuje rychlost čerpání topného média během plnění teplé vody.

Nabídka 1.10.3 [S] TUV reg Q

Vyberte „Zapnuto“ pro ruční ovládání čerpadla TV.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 1.10.4 [S] Cas TUV nast

Zde vyberte řídicí signál, při kterém se má spustit čerpadlo topného média.

Rozsah nastavení: 1 – 50

Nastavení z výroby: 1

Nabídka 1.10.5 [S] Man ovl obeh cerp

Zde se vybírá část P pro regulátor čerpadla TV.

Rozsah nastavení: 0 – 127

Nastavení z výroby: 14

Nabídka 1.10.6 [S] Teplota TUV nast

Zde se vybírá část Q pro regulátor čerpadla TV.

Rozsah nastavení: 0 – 127

Nastavení z výroby: 110

Nabídka 1.10.7 [S] Cerpadlo TUV min

Zde se nastavuje vzorkovací čas pro plnění teplé vody.

Rozsah nastavení: 1 – 30

Nastavení z výroby: 5

Nabídka 1.10.8 [S] TUV reg xP

Zde vyberte další zesílení, které má použít regulátor tepelného čerpadla po bodu zlomu.

Rozsah nastavení: 1,0 – 10,0

Nastavení z výroby: 2,5

Nabídka 1.10.9 [S] TUV reg nast pro xP

Zde vyberte bod zlomu pro řídicí signál v čerpadle topného média, za kterým již není průtok lineární.

Rozsah nastavení: 1 – 100

Nastavení z výroby: 40

Nabídka 1.10.10 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 1.10.0.

Nabídka 1.11.0 [S] Frekvence TUV nast

Zde se zobrazuje frekvence kompresoru, která se používá při plnění teplé vody.

V dílčích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry týkající se frekvence kompresoru během plnění teplé vody.

Nabídka 1.11.1 [S] Frekvence TUV nast

Zde se zobrazuje frekvence kompresoru pro plnění teplé vody.

Zde vyberte frekvenci kompresoru pro plnění teplé vody při ručním ovládní.

Tato nastavení platí na začátku, když je v nabídce 1.11.2 zvoleno „Zapnuto“.

Rozsah nastavení: 25 – 85 Hz

Výchozí hodnota: 60 Hz

Nabídka 1.11.2 [S] Man nast frekvence

Vyberte „Zapnuto“ pro ruční ovládní frekvence kompresoru pro plnění teplé vody.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 1.11.3 [S] Frekvence pri +20°C

Zde se vybírá frekvence kompresoru pro plnění teplé vody při teplotě venkovního vzduchu 20 °C.

Rozsah nastavení: 25 – 85 Hz

Výchozí hodnota: 40 Hz

Nabídka 1.11.4 [S] Frekvence pri -5°C

Zde se vybírá frekvence kompresoru pro plnění teplé vody při teplotě venkovního vzduchu -5 °C.

Rozsah nastavení: 25 – 85 Hz

Výchozí hodnota: 80 Hz

Nabídka 1.11.5 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 1.11.0.

Nabídka 1.12 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 1.0.

2.0 [N] Teplota vystup**Nabídka 2.1.0 [N] Vlastní topna krivka**

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry vytápění.

Nabídka 2.1.1 [N] Posun topne krivky

Zde se zobrazuje vybraný posun topné křivky.

Zobrazuje se zde také celkový posun topné křivky. Zahrnuje plánování, venkovní kompenzaci a jakékoliv pokojové ovládní.

Upozornění! Hodnota se mění otočným ovladačem „Posun topné křivky“.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Nabídka 2.1.2 [N] Topna krivka

Zde se zobrazuje vybraná strmost topné křivky. Při hodnotě 0 se aktivuje funkce „Vlastní topná křivka“, viz nabídka 2.1.3.0.

Rozsah nastavení: 0 – 20

Nastavení z výroby: 9

Nabídka 2.1.3.0 [U] Vlastní topna krivka

Zde můžete vybrat vlastní definici křivky. Jedná se o individuální lineární křivku s jedním bodem zlomu. Zde vyberte bod zlomu a související teploty.

Upozornění! „Strmost křivky“ v nabídce 2.1.2 musí být nastavena na 0, aby se aktivovala tato funkce.

Nabídka 2.1.3.1 [U] Vyst tepl pri +20°C

Zde se vybírá výstupní teplota při teplotě okolního vzduchu +20 °C.

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C

Nastavení z výroby: 20 °C

Nabídka 2.1.3.2 [U] Vyst tepl pri -20°C

Zde se vybírá výstupní teplota při teplotě okolního vzduchu -20 °C.

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C

Nastavení z výroby: 35 °C

Nabídka 2.1.3.3 [U] Zlom topne krivky

Zde vyberte teplotu venkovního vzduchu, při které vzniká bod zlomu.

Rozsah nastavení: -15 – 15 °C

Nastavení z výroby: 0 °C

Nabídka 2.1.3.4 [U] Vyst tepl ve zlomu

Zde nastavte požadovanou teplotu průtoku pro bod zlomu.

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C

Nastavení z výroby: 30 °C

Nabídka 2.1.3.5 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 2.1.3.0.

* Omezeno nabídkou 2.3 Max vyst teplota.

Nabídka 2.1.4 [U] Min vyst teplota

Zde se zobrazuje minimální úroveň teploty výstupu do topného systému.

Vypočítaná teplota průtoku nikdy neklesne pod nastavenou úroveň bez ohledu na venkovní teplotu, strmost křivky nebo posun topné křivky.

Rozsah nastavení: 20 – 65 °C

Nastavení z výroby: 25 °C

Nabídka 2.1.5 [U] Rychlost ob cerp top

Zde se vybírá rychlost čerpadla topného média během vytápění domu.

Rozsah nastavení: 1 – 100

Nastavení z výroby: 100

Nabídka 2.1.6 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 2.1.0.

Nabídka 2.2.0 [N] Vlastní topna křivka

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry chlazení.

Nabídka 2.2.1 [N] Posun topne křivky

Zde se mění posun vybrané křivky chlazení.

Zobrazuje se zde také celkový posun křivky chlazení. Zahrnuje plánování, venkovní kompenzaci a jakékoliv pokojové ovládání.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Nastavení z výroby: -1

Nabídka 2.2.2 [N] Topna křivka

Zde se zobrazuje vybraná strmost křivky chlazení. Při hodnotě 0 se aktivuje funkce „Vlastní křivka chlazení“, viz nabídka 2.2.3.0.

Rozsah nastavení: 0 – 3

Nastavení z výroby: 1

Nabídka 2.2.3.0 [U] Vlastní topna křivka

Zde můžete vybrat vlastní definici křivky.

Upozornění! „Strmost křivky“ v nabídce 2.2.2 musí být nastavena na 0, aby se aktivovala tato funkce.

Nabídka 2.2.3.1 [U] Vyst tepl pri +20°C

Zde se vybírá výstupní teplota při teplotě okolního vzduchu +20 °C.

Rozsah nastavení: 0 – 25* °C

Nastavení z výroby: 20 °C

Nabídka 2.2.3.2 [U] Vyst tepl pri +40°C

Zde se vybírá výstupní teplota při teplotě okolního vzduchu +40 °C.

Rozsah nastavení: 0 – 25* °C

Nastavení z výroby: 10 °C

Nabídka 2.2.3.3 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 2.2.3.0.

Nabídka 2.2.4 [N] Min vyst teplota

Zde se zobrazuje minimální úroveň teploty výstupu do topného systému během chlazení.

Vypočítaná teplota průtoku nikdy neklesne pod nastavenou úroveň bez ohledu na venkovní teplotu, strmost křivky nebo posun topné křivky.

Rozsah nastavení: 7 – 25 °C

Nastavení z výroby: 10 °C

Nabídka 2.2.5 [N] Rychlost ob cerp chl

Zde se vybírá rychlost čerpadla topného média během chlazení domu.

Rozsah nastavení: 1 – 100

Nastavení z výroby: 100

Nabídka 2.2.6 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 2.2.0.

Nabídka 2.3 [U] Max vyst teplota

Zde se zobrazuje maximální úroveň teploty výstupu do topného systému.

Vypočítaná teplota průtoku nikdy nepřekročí nastavenou úroveň bez ohledu na venkovní teplotu, strmost křivky nebo posun topné křivky.

Rozsah nastavení: 25 – 65 °C

Nastavení z výroby: 55 °C

Nabídka 2.4 [U] Externi regulace

Připojení externího kontaktu, například pokojového termostatu (příslušenství), vám umožní dočasně nebo pravidelně zvyšovat nebo snižovat pokojovou teplotu. Po sepnutí externího kontaktu se mění posun topné křivky podle počtu zde uvedených kroků.

Je-li aktivní pokojové ovládání, nastavená pokojová teplota se mění ve stupních.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Nastavení z výroby: 0

Nabídka 2.5 [U] Teplota vrat

Zde se zobrazují teploty aktuálního průtoku a vratného potrubí.

Nabídka 2.6 [U] Stupenminuty

Aktuální hodnota pro počet stupňů-minut. Tuto hodnotu lze změnit například tak, aby se zrychlilo vytváření tepla nebo chlazení.

Rozsah nastavení: -32000 – 32000

Nabídka 2.7 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 2.0.

* Omezeno nabídkou 2.3 Max vyst teplota.

3.0 [N] Teplota výstup 2

Nabídka 3.1 [N] Posun topné křivky 2

Zde se vybírá posun topné křivky 2.

Zobrazuje se zde také celkový posun topné křivky 2. Zahrnuje plánování, venkovní kompenzaci a jakékoliv pokojové ovládání.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Nastavení z výroby: -1

Nabídka 3.2 [N] Topná křivka 2

Zde se zobrazuje vybraná strmost topné křivky. Při hodnotě 0 se aktivuje funkce „Vlastní topná křivka 2“, viz nabídka 3.6.0.

Rozsah nastavení: 0 – 20

Nastavení z výroby: 6

Nabídka 3.3 [U] Min vyst teplota 2

Zde se zobrazuje minimální úroveň teploty výstupu do topného systému 2.

Vypočítaná teplota průtoku nikdy neklesne pod nastavenou úroveň bez ohledu na venkovní teplotu, strmost křivky nebo posun topné křivky.

Rozsah nastavení: 10 – 65 °C

Nastavení z výroby: 15 °C

Nabídka 3.4 [U] Max vyst teplota 2

Zde se zobrazuje maximální úroveň teploty výstupu do topného systému 2.

Vypočítaná teplota průtoku nikdy nepřekročí nastavenou úroveň bez ohledu na venkovní teplotu, strmost křivky nebo posun topné křivky.

Rozsah nastavení: 10 – 65 °C

Nastavení z výroby: 45 °C

Nabídka 3.5 [U] Externí regulace 2

Připojení externího kontaktu, například pokojového termostatu (příslušenství), vám umožní dočasně nebo pravidelně zvyšovat nebo snižovat pokojovou teplotu. Po sepnutí externího kontaktu se mění posun topné křivky podle počtu zde uvedených kroků.

Je-li aktivní pokojové ovládání, nastavená pokojová teplota se mění ve stupních.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Nastavení z výroby: 0

Nabídka 3.6.0 [U] Vlastní topná křivka 2

Zde můžete vybrat vlastní definici křivky. Jedná se o individuální lineární křivku s jedním bodem zlomu. Zde vyberte bod zlomu a související teploty.

Upozornění! „Strmost křivky“ v nabídce 3.2 musí být nastavena na 0, aby se aktivovala tato funkce.

Nabídka 3.6.1 [U] Vyst tep 2 pri +20°C

Zde se vybírá výstupní teplota při teplotě okolního vzduchu +20 °C.

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C

Nastavení z výroby: 20 °C

Nabídka 3.6.2 [U] Vyst tep 2 pri -20°C

Zde se vybírá výstupní teplota při teplotě okolního vzduchu -20 °C.

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C

Nastavení z výroby: 35 °C

Nabídka 3.6.3 [U] Zlom topné křivky 2

Zde vyberte teplotu venkovního vzduchu, při které vzniká bod zlomu.

Rozsah nastavení: -15 – 15 °C

Nastavení z výroby: 0

Nabídka 3.6.4 [U] Vyst tepl 2 ve zlomu

Zde nastavte požadovanou teplotu průtoku pro bod zlomu.

Rozsah nastavení: 0 – 80* °C

Nastavení z výroby: 30 °C

Nabídka 3.6.5 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 3.6.0.

Nabídka 3.7 [U] Teplota vrat 2

Zde se zobrazují teploty aktuálního průtoku a vratného potrubí topného systému 2.

Nabídka 3.8 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 3.0.

* Omezeno nabídkou 3.4 Max vyst teplota 2.

4.0 [N] Venkovní teplota

Nabídka 4.1 [N] Průměrná venk tepl

Tato nabídka zobrazuje průměrnou venkovní teplotu podle nastavené hodnoty v nabídce 4.2 (nastavení z výroby: 24 h).

Nabídka 4.2 [U] Perioda prům tepl

Zde vyberte, z jak dlouhé doby se počítá průměrná teplota v nabídce 4.1.

Rozsah nastavení: 1 min, 10 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h, 24 h

Výchozí hodnota: 24 h

Nabídka 4.3 [U] Prům venk tepl 1min

Zobrazuje průměrnou venkovní teplotu během poslední minuty.

Nabídka 4.4 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 4.0.

5.0 [N] Tepelné čerpadlo

Nabídka 5.1 [N] Starty kompresoru

Zde se zobrazuje kumulativní počet spuštění s kompresorem v AMS 10.

Nabídka 5.2 [N] Hodiny kompresoru

Zde se zobrazuje kumulativní doba, po kterou se používal kompresor v AMS 10.

Nabídka 5.3 [U] Čas do startu

V této nabídce se zobrazuje čas do spuštění kompresoru v AMS 10.

Nabídka 5.4 [U] Venkovní teplota TC

Tato nabídka zobrazuje teplotu venkovního vzduchu, kterou měří tepelné čerpadlo.

Nabídka 5.5 [U] Teplota výparníku

Tato nabídka zobrazuje teplotu výparníku v tepelném čerpadle na čidle Tho-R1.

Nabídka 5.6 [U] Teplota výparníku 1

Tato nabídka zobrazuje teplotu výparníku v tepelném čerpadle na čidle Tho-R2.

Nabídka 5.7 [U] Teplota saní kompr

Tato nabídka zobrazuje teplotu sání kompresoru v tepelném čerpadle.

Nabídka 5.8 [U] Teplota vytlak kompr

Tato nabídka zobrazuje teplotu horkého plynu v tepelném čerpadle.

Nabídka 5.9 [U] Teplota za kond

Tato nabídka zobrazuje teplotu chladiva za kondenzátorem v tepelném čerpadle.

Nabídka 5.10 [U] Kondenzátor vyst/MAX

Zobrazuje aktuální a max. přípustnou teplotu za kondenzátorem.

Nabídka 5.11 [U] Vysoký tlak

Zde se zobrazují aktuální vysoký tlak a odpovídající teplota během vytápění. Během chlazení se zobrazují aktuální nízký tlak a odpovídající teplota.

Nabídka 5.12 [U] Nízký tlak

Zde se zobrazuje aktuální nízký tlak.

Nabídka 5.13 [U] Ventilátor rychlost

Zde se zobrazuje rychlost ventilátoru.

Nabídka 5.14.0 [U] Frekv komp akt/ast

Zde se zobrazují aktuální a nastavená hodnota frekvence kompresoru.

Nabídka 5.14.1 [U] Proud do AMS 10

Zde se zobrazuje aktuální fázový proud v AMS 10.

Nabídka 5.14.2 [U] Teplota inverter

Zde se zobrazuje aktuální teplota střídače.

Nabídka 5.14.3 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 5.14.0.

Nabídka 5.15.0 [S] OU komunikace

V dílčích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry týkající se chyb při komunikaci.

Nabídka 5.15.1 [S] Komunikace

Zobrazuje procento nesprávné komunikace s AMS 10 od spuštění.

Nabídka 5.15.2 [S] Chyba komunikace

Zobrazuje celkový počet nesprávné komunikace s AMS 10 od spuštění.

Nabídka 5.15.3 [S] Reset alarmu komun

Chcete-li vynulovat počítadla v nabídkách 5.15.1 a 5.15.2, vyberte zde „Ano“. Ihned po provedení úkonu se obnoví nastavení „Ne“.

Rozsah nastavení: Ano, Ne

Nabídka 5.15.4 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 5.15.0.

Nabídka 5.16 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 5.0.

6.0 [N] Pokojova teplota***Nabídka 6.1 [U] Pokojova regulace**

Zde se vybírá činitel, který určuje, do jaké míry je teplota průtoku ovlivňována rozdílem mezi pokojovou teplotou a nastavenou pokojovou teplotou. Vyšší hodnota znamená větší změnu.

Rozsah nastavení: 0 – 10,0

Nastavení z výroby: 2,0

Nabídka 6.2 [U] Posun topne krivky

Zde zvolte, zda má pokojové čidlo aktivovat topný systém 1 (nabídka 2.0) a/nebo topný systém 2 (nabídka 3.0).

Rozsah nastavení: Vypnuto, Systém 1, Systém 2, Systém 1+2

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 6.3 [N] Externi regulace

Zde se zobrazuje požadovaná pokojová teplota.

Rozsah nastavení: 10 – 30 °C

Nabídka 6.4 [U] Prum pokoj tepl 1min

Zobrazuje průměrnou pokojovou teplotu během poslední minuty.

Nabídka 6.5 [U] Perioda pokoj tepl

Zde vyberte čas integrace pro pokojovou teplotu.

Rozsah nastavení: 0 – 120

Nastavení z výroby: 0

Nabídka 6.6 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 6.0.

*Vyžaduje příslušenství a aktivaci v nabídce 9.3.6.

7.0 [N] Cas

Nabídka 7.1 [N] Datum

Zde se nastavuje aktuální datum.

Nabídka 7.2 [N] Cas

Zde se nastavuje aktuální čas.

Nabídka 7.3.0 [U] Nocni utlum

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry např. pro noční snížení teploty.

Nabídka 7.3.1 [U] Nocni utlum cas

Zde se vybírá čas pro denní změnu, např. noční snížení teploty.

Nabídka 7.3.2 [U] Nocni utlum teplota

Zde se nastavují změny topné křivky při denní změně, např. při nočním snížení teploty.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Nastavení z výroby: 0

Nabídka 7.3.3 [U] Posun topne krivky

Zde se vybírá topný systém, který má být ovlivňován denní změnou. Je-li v nabídce směšovací skupina 2, lze ji nastavit na „Vypnuto“, „Systém 1“, „Systém 2“ nebo „Systém 1+2“. V ostatních případech lze vybrat pouze „Vypnuto“ a „Systém 1“.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Systém 1, Systém 2, Systém 1+2

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 7.3.4 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 7.3.0.

Nabídka 7.4.0 [U] XTUV

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry pro požadavek na extra teplou vodu v konkrétním dnu.

Nabídka 7.4.1 – 7.4.7 [U] XTUV pondeli – XTUV nedele

Zde můžete vybrat interval pro příslušné dny, kdy se má aktivovat extra teplá voda. Zobrazují se hodiny a minuty pro spuštění a zastavení. Stejně hodnoty znamenají, že není aktivována extra teplá voda. Nastavený čas může překračovat půlnoc.

Rozsah nastavení: 00:00 – 23:45

Výchozí hodnota: 00:00 – 00:00

Nabídka 7.4.8 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 7.4.0.

Nabídka 7.5.0 [U] Rezim dovolena nast.

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry dovolené.

Když je aktivována funkce dovolené, teplota průtoku se omezí podle nastavení a plnění teplé vody lze vypnout.

Když je funkce dovolené deaktivována, tepelné čerpadlo ohřívá vodu po dobu jedné hodiny, než se aktivuje pravidelná extra teplá voda (pokud je aktivována v nabídce 1.7).

Upozornění! Nastavené dovolené nedeaktivuje chlazení.

Nabídka 7.5.1 [U] Dovolena start

Zde se nastavuje datum zahájení dovolené. Datum se mění stisknutím tlačítka Enter. Změna nastavení dovolené vstoupí v platnost v 00:00 zvoleného data.

Stejně datum v nabídkách 7.5.1 a 7.5.2 deaktivuje funkci dovolené.

Nabídka 7.5.2 [U] Dovolena konec

Zde se nastavuje datum ukončení dovolené. Datum se mění stisknutím tlačítka Enter. Změna nastavení dovolené skončí v 23:59 zvoleného data.

Stejně datum v nabídkách 7.5.1 a 7.5.2 deaktivuje funkci dovolené.

Nabídka 7.5.3 [U] Topny system

Zde se vybírá topný systém, který má být ovlivňován změnou dovolené. Je-li v nabídce směšovací skupina 2, lze ji nastavit na „Vypnuto“, „Systém 1“, „Systém 2“ nebo „Systém 1+2“. V ostatních případech lze vybrat pouze „Vypnuto“ a „Systém 1“.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Systém 1, Systém 2, Systém 1+2

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 7.5.4 [U] Posun topne krivky

Zde se nastavuje, o kolik se má posunout topná křivka během dovolené.

Pokud má příslušný topný systém pokojové čidlo, změna se uvádí ve stupních.

Rozsah nastavení: -10 – 10

Nastavení z výroby: -5

Nabídka 7.5.5 [U] Aktivace TUV

Zde se nastavuje, zda se má během dovolené vypnout plnění teplé vody.

Rozsah nastavení: Ne, Ano

Výchozí hodnota: Ano

Nabídka 7.5.6 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 7.5.0.

Nabídka 7.6 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 7.0.

8.0 [N] Ostatní nastavení

Nabídka 8.1.0 [N] Displej nastavení

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry týkající se jazyka a typu nabídek.

Nabídka 8.1.1 [N] Menu typ

Zde se volí typ nabídek.

- [N]** Normální, pokrývá potřeby normálních uživatelů.
- [U]** Rozšířené, zobrazují se všechny podrobné nabídky vyjma servisních.
- [S]** Servis, zobrazují se všechny nabídky; po 30 minutách od posledního stisknutí tlačítka se vrátí do normální úrovně nabídek.

UPOZORNĚNÍ!

Nesprávné nastavení v servisních nabídkách může způsobit škody na majetku a/nebo tepelném čerpadle.

Rozsah nastavení: N, U, S

Výchozí hodnota: N

Nabídka 8.1.2 [N] Jazyk

Zde se nastavuje jazyk.

Nabídka 8.1.3 [U] Kontrast podsvícení

Zde se nastavuje kontrast displeje.

Rozsah nastavení: 0 – 31

Nastavení z výroby: 20

Nabídka 8.1.4 [U] Jas podsvícení

Zde se nastavuje intenzita osvětlení v nečinném režimu. Nečinný režim se spouští po 30 minutách od posledního stisknutí tlačítka.

Rozsah nastavení: 0 = vypnuto, 1 = nízká, 2 = průměrná.

Nastavení z výroby: 1

Nabídka 8.1.5 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 8.1.0.

Nabídka 8.2.0 [N] Provozní stupeň

V dílčích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry týkající se automatického režimu.

Nabídka 8.2.1 [N] Elektrokotel s TC

Zde se vybírá, v jakém pracovním režimu může elektrokotel ohřívat teplou vodu a vytvářet teplo podle potřeby.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Vytápění, Vytápění + chlazení, Chlazení

Výchozí hodnota: Vytápění

Nabídka 8.2.2 [N] Elektrokotel pouze

Zvoleno v případě, že se má elektrokotel používat k ohřevu teplé vody a k vytváření tepla.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 8.2.3 [U] Stop vytápění

Průměrná teplota venkovního vzduchu, při které má tepelné čerpadlo (v režimu Auto) zastavit vytváření tepla.

Když průměrná teplota venkovního vzduchu klesne pod hodnotu Stop vytápění – Hysterze (nabídka 8.2.5), znovu se spustí vytápění.

Rozsah nastavení: 1 – 43 °C

Nastavení z výroby: 17 °C

Nabídka 8.2.4 [U] Start chlazení

Průměrná teplota venkovního vzduchu, při které má tepelné čerpadlo (v režimu Auto) spustit chlazení.

Když průměrná teplota venkovního vzduchu překročí hodnotu Start chlazení (nabídka 8.2.5), spustí se chlazení.

Když průměrná teplota venkovního vzduchu klesne pod hodnotu Start chlazení – Hysterze (nabídka 8.2.5), chlazení se zastaví.

Rozsah nastavení: 10 – 43 °C

Nastavení z výroby: 25 °C

Nabídka 8.2.5 [U] Hysterze

Viz nabídka 8.2.3 a nabídka 8.2.4. Ovlivňuje také ovládání pokojovým čidlem.

Rozsah nastavení: 1,0 – 10,0

Nastavení z výroby: 1,0

Nabídka 8.2.6 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 8.2.0.

Nabídka 8.3.0 [U] Monitor zateze

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují a odečítají parametry týkající se monitoru zatížení.

Nabídka 8.3.1 [U] Jisteni

Zde se zobrazuje nastavení zvolené na kartě EBV (AA22) otočným ovladačem (R25).

Nabídka 8.3.2 [U] Max elektrokotel

Zde se zobrazuje nastavení zvolené na kartě EBV (AA22) otočným ovladačem (R24).

Nabídka 8.3.3 [U] Proud 1.faze

Zde se zobrazuje naměřený proud fáze 1. Pokud tato hodnota klesne pod 2,8 A, zobrazí se „nízký“.

Nabídka 8.3.4 [U] Proud 2.faze

Zde se zobrazuje naměřený proud fáze 2. Pokud tato hodnota klesne pod 2,8 A, zobrazí se „nízký“.

Nabídka 8.3.5 [U] Proud 3.faze

Zde se zobrazuje naměřený proud fáze 3. Pokud tato hodnota klesne pod 2,8 A, zobrazí se „nízký“.

Nabídka 8.3.6 [U] Prevod transf

Musí být definována přenosová hodnota v závislosti na použitých proudových čidlech na kartě EBV.

Rozsah nastavení: 100 – 1250

Nastavení z výroby: 300

Nabídka 8.3.7 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 8.3.0.

Nabídka 8.5.0 [U] Perioda nastaveni

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují časové intervaly pro vytápění a ohřev teplé vody.

Nabídka 8.5.1 [U] Perioda

Zde se nastavuje interval pro ohřev teplé vody a vytápění.

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Nastavení z výroby: 60 min

Nabídka 8.5.2 [U] Max cas TUV

Zde nastavte, jaký časový interval (nabídka 8.5.1) se má použít pro ohřev teplé vody, když se vyžaduje jak vytápění, tak teplá voda.

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Nastavení z výroby: 40 min

Nabídka 8.5.3 [U] Zpet

Vraťte se do nabídky 8.5.0.

Nabídka 8.6 [N] Zpet

Vraťte se do nabídky 8.0.

9.0 [S] Servisni menu**Nabídka 9.1.0 [S] TC nastaveni**

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry pro AMS 10.

Nabídka 9.1.1 [S] °min pro vytapeni

Nastavení stupňů-minut pro spuštění tepelného čerpadla v režimu vytápění.

Rozsah nastavení: -120 – 0

Nastavení z výroby: -60

Nabídka 9.1.2 [S] °min pro chlazení

Nastavení stupňů-minut pro spuštění tepelného čerpadla v režimu chlazení.

Rozsah nastavení: 0 – 120

Nastavení z výroby: 60

Nabídka 9.1.3 [S] Stop tepl TC top min

Nižší parametr pro pracovní rozsah tepelného čerpadla během vytápění. Zastaví se pod touto teplotou venkovního vzduchu.

Když teplota venkovního vzduchu překročí nastavenou hodnotu o dva stupně, tepelné čerpadlo se smí opět spustit.

Rozsah nastavení: -25 – 43 °C

Nastavení z výroby: -25 °C

Nabídka 9.1.4 [S] Stop tepl TC top max

Vyšší parametr pro pracovní rozsah tepelného čerpadla během vytápění. Zastaví se nad touto teplotou venkovního vzduchu.

Když teplota venkovního vzduchu klesne o dva stupně pod nastavenou hodnotu, tepelné čerpadlo se smí opět spustit.

Rozsah nastavení: -25 – 43 °C

Nastavení z výroby: 43 °C

Nabídka 9.1.5 [S] Stop tepl TC chl min

Nižší parametr pro pracovní rozsah tepelného čerpadla během chlazení. Zastaví se pod touto teplotou venkovního vzduchu.

Když teplota venkovního vzduchu překročí nastavenou hodnotu o dva stupně, tepelné čerpadlo se smí opět spustit.

Rozsah nastavení: 10 – 43 °C

Nastavení z výroby: 10 °C

Nabídka 9.1.6 [S] Stop tepl TC chl max

Vyšší parametr pro pracovní rozsah tepelného čerpadla během chlazení. Zastaví se nad touto teplotou venkovního vzduchu.

Když teplota venkovního vzduchu klesne o dva stupně pod nastavenou hodnotu, tepelné čerpadlo se smí opět spustit.

Rozsah nastavení: 10 – 43 °C

Nastavení z výroby: 43 °C

Nabídka 9.1.7 [S] Cas mezi starty

Minimální časový interval v minutách mezi spuštěním kompresoru v tepelném čerpadle.

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Nastavení z výroby: 0 min

Nabídka 9.1.8 [S] Min frekv akt/nast

Zde vyberte min. frekvenci kompresoru. Zobrazuje se aktuální i nastavená hodnota.

Rozsah nastavení: 20 – 80 Hz

Výchozí hodnota: 20 Hz

Nabídka 9.1.9 [S] Max frekv akt/nast

Zde vyberte max. mez pro kompresor. Na displeji se zobrazuje aktuální i nastavená hodnota.

Rozsah nastavení: 25 – 85 Hz

Výchozí hodnota: 85 Hz

Nabídka 9.1.10 [S] Max proud akt/nast

Zde se zobrazuje fázový proud přiváděný do AMS 10 a nejvyšší přípustný proud, jaký lze nastavit.

Rozsah nastavení: 7 – 17

Nastavení z výroby: 15

Nabídka 9.1.11 [S] Min tepl pro odtav

Pokud je teplota systému nižší než nastavená hodnota, spustí se odmrazování s připojením k TV. Pokud je TV chladnější, spustí se elektrokotel.

Rozsah nastavení: 20 – 30 °C

Nastavení z výroby: 20 °C

Nabídka 9.1.12 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.1.0.

Nabídka 9.2.0 [S] Bival zdroj nastav

V dílčích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry týkající se elektrokotle a směšovacího ventilu v ACVM 270 a jakéhokoliv doplňkového směšovacího ventilu.

Nabídka 9.2.1 [S] °minuty pro biv zdroj

Zde se nastavují deficitní stupně-minuty, které musí být nastavené před aktivací elektrokotle.

Rozsah nastavení: -1000 – -30

Nastavení z výroby: -400

Nabídka 9.2.2 [S] Prov hodiny biv zdroje

Zde se zobrazuje časový činitel elektrokotle od prvního spuštění. Hodnota se ukládá a nelze ji vynulovat ani vypnutím síťového vypínače kotle.

Nabídka 9.2.3 [S] Typ zapojeni

Žádná funkce.

Nabídka 9.2.4 [S] Reg citlivost

Část P pro ovládání elektrokotle.

Rozsah nastavení: 0 – 10,0

Nastavení z výroby: 1,5

Nabídka 9.2.5 [S] Reg integral

Část I pro ovládání elektrokotle.

Rozsah nastavení: 5 – 60

Nastavení z výroby: 10

Nabídka 9.2.6 [S] Smesovac- citlivost

Platí pro směšovací ventil 1 (QN11). Např. rozdíl 2 stupňů a zesílení 2 vytvoří regulaci směšování 4 s/min.

Rozsah nastavení: 0,1 – 5,0

Nastavení z výroby: 1,0

Nabídka 9.2.7 [S] Smesovac 2-citlivost

Platí pro jakýkoliv směšovací ventil 2 (vyžaduje příslušenství). Např. rozdíl 2 stupňů a zesílení 2 vytvoří regulaci směšování 4 s/min. Tato funkce kompenzuje odchylky rychlosti různých derivačních motorů, které mohou být nainstalované.

Rozsah nastavení: 0,1 – 5,0

Nastavení z výroby: 1,0

Nabídka 9.2.8 [S] Typ biv zdroje

Vyberte typ elektrokotle, který se má použít.

Rozsah nastavení: Vnitřní elektrický, Vnější 1 stupeň, Vnější lin. 3, Vnější bin. 3

Výchozí hodnota: Vnitřní elektrický

Nabídka 9.2.9 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.2.0.

Nabídka 9.3.0 [S] Provozni stupen nast

V dílčích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry týkající se provozu elektrokotle, vysoušení podlahy a obnovení parametrů z výroby.

Nabídka 9.3.1 [S] Max teplota kotle

Zde se zobrazuje nastavení zvolené na kartě EBV (AA22) otočným ovladačem (R26).

Nabídka 9.3.2 [S] Logger

Pokud je nainstalován zapisovací přístroj, vyberte zde „Zapnuto“.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.3.3 [S] Chladici system

Je-li nainstalován chladicí systém (vyžaduje příslušenství), vyberte „Zapnuto“.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.3.4 [S] System 2 krivky

Zde vyberte, jak je nainstalován topný systém 2 a zda je v nabídce 9.3.3 zvoleno „Vypnuto“; lze vybrat pouze „Vypnuto“ nebo „Teplo“ (vyžaduje příslušenství).

Rozsah nastavení: Vypnuto, Vytápění, Vytápění + chlazení, Chlazení

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.3.5 [S] Pokojova jednotka

Zde vyberte, zda se má aktivovat pokojová jednotka (RE 10) (vyžaduje příslušenství).

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.3.6 [S] Pokojova cidlo

Zde se vybírá typ pokojového čidla. Lze vstoupit do nabídky 6.0.

Rozsah nastavení: Vypnuto, RG10, RE10

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.3.7.0 [S] Testovací mod

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry týkající se relé v tepelném čerpadle.

Nabídka 9.3.7.1 [S] Test vystupu

Když je v této nabídce vybráno „Zapnuto“, uživatel dočasně převezme kontrolu nad relé v tepelném čerpadle. Po 30 minutách od posledního stisknutí tlačítka nebo po restartu se automaticky obnoví nastavení „Vypnuto“.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.3.7.2 – 9.3.7.15 [S] K1 – K14

Zde můžete vybrat ruční ovládání relé.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto, Automaticky

Výchozí hodnota: Automaticky

Nabídka 9.3.7.16 [S] Alarm 1

Zde můžete vybrat ruční zkoušku relé alarmu 1.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto, Automaticky

Výchozí hodnota: Automaticky

Nabídka 9.3.7.17 [S] Alarm 2

Zde můžete vybrat ruční zkoušku relé alarmu 2.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto, Automaticky

Výchozí hodnota: Automaticky

Nabídka 9.3.7.18 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.3.7.0.

Nabídka 9.3.8 [S] Obnovit vyrob nast

Zde můžete obnovit nastavení parametrů ACVM 270 z výroby.

Po návratu k parametrům z výroby se přepne jazyk na angličtinu.

Rozsah nastavení: Ano, Ne

Výchozí hodnota: Ne

Nabídka 9.3.9 [S] Provozni mod

Popisuje provozní stav ACVM 270 a AMS 10.

Zastavení: Elektrokotel a tepelné čerpadlo jsou zastavené v důsledku alarmu.

Strídavý: Tepelné čerpadlo vytváří teplo a podle potřeby se přepíná mezi ohřevem teplé vody a vytápěním.

Kombinovaný režim: Vzhledem k velké spotřebě tepla se používá elektrokotel k ohřevu teplé vody a tepelné čerpadlo vytváří teplo. Elektrokotel pomáhá podle potřeby s vytvářením tepla.

Chlazení: Tepelné čerpadlo zajišťuje chlazení a podle potřeby se přepíná mezi ohřevem teplé vody a chlazením.

Super chlazení: Pouze chlazení. Je zajišťováno tepelným čerpadlem. Teplá voda je ohřívána elektrokotlem.

Teplá voda: Probíhá pouze ohřev teplé vody. Je zajišťováno tepelným čerpadlem.

Elektrokotel: Tepelné čerpadlo je vypnuté a elektrokotel zajišťuje ohřev teplé vody i vytápění.

Nabídka 9.3.10.0 [S] Suseni podlah

V dílčích nabídkách této nabídky se nastavují parametry programu pro vysoušení podlahy.

Nabídka 9.3.10.1 [S] Suseni podlah

V této dílčí nabídce se zapíná nebo vypíná program vysoušení podlahy. Po uplynutí intervalu 1 dojde k přepnutí na interval 2 a potom následuje návrat k normálnímu nastavení.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.3.10.2 [S] Dny perioda 1

Volba počtu dnů v intervalu 1.

Rozsah nastavení: 1 – 5 dnů

Výchozí hodnota: 3 dny

Nabídka 9.3.10.3 [S] Teplota perioda 1

Volba teploty průtoku v intervalu 1.

Rozsah nastavení: 15 – 50 °C

Nastavení z výroby: 25 °C

Nabídka 9.3.10.4 [S] Dny perioda 2

Volba počtu dnů v intervalu 2.

Rozsah nastavení: 1 – 5 dnů

Výchozí hodnota: 1 dny

Nabídka 9.3.10.5 [S] Teplota perioda 2

Volba teploty průtoku v intervalu 2.

Rozsah nastavení: 15 – 50 °C

Nastavení z výroby: 40 °C

Nabídka 9.3.10.6 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.3.10.0.

Nabídka 9.3.11 [S] Ext čerpadla

Zde lze deaktivovat provoz čerpadla. Čerpadlo je v provozu 2 minuty 12 hodin od posledního spuštění.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Zapnuto

Nabídka 9.3.12 [S] Difer kompresor

Když se aktuální teplota průtoku odchyluje od nastavené hodnoty porovnané s vypočítanou hodnotou, vynutí se zastavení/spuštění tepelného čerpadla bez ohledu na hodnotu stupňů-minut.

Režim vytápění: Jestliže aktuální teplota průtoku překračuje vypočítanou hodnotu o nastavenou hodnotu, hodnota stupňů-minut se nastaví na 1. Když existuje pouze požadavek na vytápění, kompresor se zastaví.

Jestliže vypočítaná teplota průtoku klesne o nastavenou hodnotu, stupně-minuty se nastaví na rozdíl hodnoty v nabídce 9.1.1 a 1. To znamená, že se spustí kompresor.

Režim chlazení: Jestliže aktuální výstupní teplota klesne pod vypočítanou hodnotu o nastavenou hodnotu, hodnota stupňů-minut se nastaví na -1. Když existuje pouze požadavek na chlazení, kompresor se zastaví.

Rozsah nastavení: 3 – 25 °C

Nastavení z výroby: 10 °C

Nabídka 9.3.13 [S] Difer komp-bival zdroj

Pokud je povolený elektrokotel (nabídka 8.2.1) a aktuální teplota průtoku klesne pod vypočítanou teplotu o součet nastavené hodnoty a hodnoty v nabídce 9.3.12, hodnota stupňů-minut se nastaví na součet hodnoty v nabídce 9.2.1 a 1, dokud kompresor nedosáhne plné rychlosti. Až dosáhne kompresor plné rychlosti, hodnota stupňů-minut se nastaví na hodnotu nastavenou v nabídce 9.2.1 a povolí se elektrokotel. To znamená, že se může ihned zapnout elektrokotel.

Rozsah nastavení: 1 – 8 °C

Nastavení z výroby: 3 °C

Nabídka 9.3.14 [S] Blok TUV/Top

Nejsou-li nutné vytápění ani teplá voda, zde se mohou deaktivovat.

Pokud se deaktivuje vytápění, musí se vybrat pracovní režim Teplá voda nebo Pouze elektrokotel.

Rozsah nastavení: Bez TV, Bez vytápění, TV+vytápění

Výchozí hodnota: TV+vytápění

Nabídka 9.3.15 [S] Pokles tepl alarm

Zde můžete vybrat, zda se má v případě alarmu omezit vytváření tepla.

Rozsah nastavení: Ano, Ne

Výchozí hodnota: Ano

Nabídka 9.3.16 [S] Typ cidla TUV

Zde můžete vybrat, zda se mají používat čidla teplé vody, která řídí vyšší teploty (vyšší než 90 °C).

Standardní: Standardní nastavení

Vysoká teplota: Výpočet pro čidlo TV v plášti (BT6), čidlo elektrokotle (BT19) a čidlo výstupu (BT2) je nahrazen tak, aby odpovídal čidlu, které řídí vyšší teploty (až do 110 °C). Používá se v případě, že je nainstalováno nové čidlo společně se slunečními kolektory.

Rozsah nastavení: Standardní, Vysoká teplota

Výchozí hodnota: Standardní

Nabídka 9.3.17 [S] Protimrazova ochrana

Zde vyberte, zda se má aktivovat ochrana tepelného výměníku proti zamrznutí.

Rozsah nastavení: Zapnuto, Vypnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.3.18 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.3.0.

Nabídka 9.4 [S] Rychly start

Při volbě „Ano“ se v případě požadavku do čtyř minut spustí kompresor v tepelném čerpadle. Ale pokud se vypnul proud, vždy platí 30minutová prodleva pro spuštění kompresoru.

Rozsah nastavení: Ne, Ano

Výchozí hodnota: Ne

Nabídka 9.5.0 [S] System info

Dílčí nabídky této nabídky obsahují informace, které se využívají při řešení problémů.

Jsou určeny pouze servisnímu personálu.

Nabídka 9.5.1 [S] Typ tepel čerpadla

Zde se zobrazuje typ připojeného tepelného čerpadla.

Nabídka 9.5.2 [S] CPU uziti procent

Zde se zobrazuje zatížení CPU.

Nabídka 9.5.3 [S] Komunikace/1000

Zde se zobrazuje počet opakovaných komunikačních přenosů.

Nabídka 9.5.4 [S] Problem s komunikaci

Zde se zobrazují veškeré problémy s komunikací, které se objevily u dané jednotky, společně s příslušnou jednotkou.

Nabídka 9.5.5 [S] Provozni hodiny

Zde se zobrazuje kumulační doba provozu elektrokotle od prvního spuštění.

Nabídka 9.5.6 [S] Provozní hodiny celkem

Zde se zobrazuje kumulativní doba provozu v hodinách, po kterou kompresor ohřívá teplou vodu od prvního spuštění.

Nabídka 9.5.7 [S] Verze programu

Zde se zobrazuje aktuální verze softwaru v ACVM 270.

Nabídka 9.5.8 [S] Verze karty 106

Zde se zobrazuje číslo verze komunikační karty (AA23).

Nabídka 9.5.9 [S] Verze displeje

Zde se zobrazuje číslo verze displeje.

Nabídka 9.5.10 [S] Verze releové karty

Zde se zobrazuje číslo verze reléové karty.

Nabídka 9.5.11 [S] Min teplota výstup

Zde se zobrazuje minimální teplota průtoku od spuštění.

Nabídka 9.5.12 [S] Provoz procent

Procento doby provozu kompresoru.

Nabídka 9.5.13 [S] Period

Počítadlo intervalů pro přepínání mezi teplou vodou a vytápěním/chlazením.

Nabídka 9.5.14 [S] Stav systému

Zobrazuje aktuální provozní stav AMS 10

Na displeji se může zobrazovat: Vypnuto, Teplá voda, Vytápění, Chlazení, Odmrazování, Vratná oleje nebo XTV.

Nabídka 9.5.15 [S] Poslední funkce syst

Zobrazuje předchozí provozní stav AMS 10

Na displeji se může zobrazovat: Vypnuto, Teplá voda, Vytápění, Chlazení, Odmrazování, Vratná oleje nebo XTV.

Nabídka 9.5.16 [S] Cas od zmeny funkce

Čas od poslední změny provozního stavu.

Nabídka 9.5.17 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.5.0.

Nabídka 9.6.0 [S] Nastavení vytápění

V dílčích nabídkách této nabídky lze nastavovat parametry týkající se regulátoru vytápění.

Nabídka 9.6.1 [S] Frekvence kompresor

Zde se zobrazuje aktuální nastavená hodnota frekvence kompresoru.

Nastavení hodnoty během ručního ovládání frekvence kompresoru se aktivuje v nabídce 9.6.2.

Rozsah nastavení: 20 – 85 Hz

Nabídka 9.6.2 [S] Man nast frekvence

Vyberte „Zapnuto“ pro ruční ovládání frekvence kompresoru v nabídce 9.6.1.

Rozsah nastavení: Vypnuto, Zapnuto

Výchozí hodnota: Vypnuto

Nabídka 9.6.3 [S] Max delta frekv

Zde se vybírá parametr pro max. změnu nastavené hodnoty regulátoru tepla.

Rozsah nastavení: 1 – 10 Hz

Výchozí hodnota: 3 Hz

Nabídka 9.6.4 [S] Frekvence regP

Vyberte část P pro regulátor tepla.

Rozsah nastavení: 1 – 60

Nastavení z výroby: 5

Nabídka 9.6.5 [S] Cas min frekv start

Zde vyberte dobu, po kterou má běžet kompresor minimální rychlostí po připojení ke klimatizačnímu systému.

Rozsah nastavení: 120 – 120 min

Nastavení z výroby: 70 min

Nabídka 9.6.6 [S] Cas min frekv top

Zde vyberte dobu, po kterou má běžet kompresor s pevnou frekvencí po přepnutí na vytápění. Pak poběží kompresor s minimální frekvencí nebo s takovou frekvencí, kterou měl před plněním teplé vody.

Rozsah nastavení: 60 – 60 min

Nastavení z výroby: 3 min

Nabídka 9.6.7 [S] Max dif vyst/ vypoct

Zde vyberte omezení průtoku, když je regulátor stupňů-minut mimo nastavenou hodnotu. Max. rozdíl mezi průtokem na přední straně a vypočítaným průtokem.

Rozsah nastavení: 2,0 – 10,0 °C

Výchozí hodnota: 4,0 °C

Nabídka 9.6.8 [S] Frekv kompresor GMz

Zde vyberte hodnotu pro dynamické ovládání regulátoru stupňů-minut.

Rozsah nastavení: 95 – 127

Nastavení z výroby: 126

Nabídka 9.6.9 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.6.0.

Nabídka 9.7 [S] Reset alarmu

Volbou „Ano“ resetujte/potvrďte alarmy v ACVM 270. Ihned po provedení úkonu se obnoví nastavení „Ne“.

Rozsah nastavení: Ano, Ne

Nabídka 9.8.0 [S] Alarm pamet

V dílčích nabídkách této nabídky se zobrazují protokoly 4 posledních alarmů.

Nabídka 9.8.1.0 – 9.8.4.0 [S] ALARM 1 (posledni) – ALARM 4

V dílčích nabídkách této nabídky se zobrazují protokoly alarmů. Protokol 1 představuje poslední alarm, protokol 2 předposlední alarm atd.

Nabídka 9.8.x.1 [S] Cas**Nabídka 9.8.x.2 [S] Alarm typ**

Viz oddíl Seznam alarmů na str. 56 s dalšími informacemi o alarmech.

Číslo alarmu	Příčina
1	Alarm VT
2	Alarm NT
3	Alarm OT
4	Závada napájení VJ
5	Nízký výstup kondenzátoru
6	Vysoký KF
7	Ochrana vým. před zamrznutím
8	Vysoká teplota TV
9	Vysoká teplota EK
10	Vysoká teplota VBF1
11	Vysoká teplota VBF2
12	Vysoká teplota VBR1
13	Vysoká teplota VBR2
30	Chyba čidla UG
31	Chyba č. VT
32	Chyba čidla KF
33	Chyba čidla chladiva za kond.
34	Chyba č. TV
35	Chyba č. EK
36	Chyba čidla VBF1
37	Chyba čidla VBF2
38	Chyba čidla VBR1
39	Chyba čidla VBR2
E34	Chyba fáze VJ
E35	Vysoká teplota vým.
E36	Vysoká teplota horkého plynu
E37	Chyba čidla VJ
E38	Chyba čidla VJ
E39	Chyba čidla VJ
E40	Alarm VT
E41	Chyba střídače
E42	Chyba střídače
E45	Chyba střídače
E48	Alarm ventilátoru
E49	Alarm NT
E51	Chyba střídače
E53	Chyba čidla VJ
E54	Alarm NT
E57	Málo chladiva
E59	Chyba střídače

Nabídka 9.8.x.3 [S] Stav systému**Nabídka 9.8.x.4 [S] Poslední funkce syst****Nabídka 9.8.x.5 [S] Cas od zmeny funkce****Nabídka 9.8.x.6 [S] Hodiny kompresoru****Nabídka 9.8.x.7 [S] Prům venk tepl 1min****Nabídka 9.8.x.8 [S] Venkovní teplota TC****Nabídka 9.8.x.9 [S] Vyst/vrat teplota****Nabídka 9.8.x.10 [S] Kondenzátor vystup****Nabídka 9.8.x.11 [S] Teplota TUV****Nabídka 9.8.x.12 [S] Frekv komp akt/ast****Nabídka 9.8.x.13 [S] Teplota vyparniku****Nabídka 9.8.x.14 [S] Teplota vyparniku 1****Nabídka 9.8.x.15 [S] Teplota sani kompr****Nabídka 9.8.x.16 [S] Teplota vytlak kompr****Nabídka 9.8.x.17 [S] Teplota sani kompr****Nabídka 9.8.x.18 [S] Vysoky tlak****Nabídka 9.8.x.19 [S] Nizky tlak****Nabídka 9.8.x.20 [S] Proud systému****Nabídka 9.8.x.21 [S] Teplota inverter****Nabídka 9.8.x.22 [S] Rychlost ob cerp****Nabídka 9.8.x.23 [S] Stav rele 1-8****Nabídka 9.8.x.24 [S] Stav rele 9-14****Nabídka 9.8.x.25 [S] Program rele 1-8****Nabídka 9.8.x.26 [S] Program rele 9-16****Nabídka 9.8.x.27 [S] Zpet**

Vraťte se do nabídky 9.8.x.0.

Nabídka 9.8.5 [S] Reset pameti alarmu

Volbou „Ano“ smažete celý protokol alarmu. Ihned po provedení úkonu se obnoví nastavení „Ne“.

Rozsah nastavení: Ano, Ne

Nabídka 9.8.6 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.8.0.

Nabídka 9.9 [S] Zpet

Vraťte se do nabídky 9.0.

Seznam alarmů

Alarm s automatickým resetem

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Aktivace alarmu	Reset alarmu
70	Nízký výstup kondenzátoru	Když je přívodní teplota kondenzátoru (BT12) menší než 5 °C.	- Když je přívodní teplota kondenzátoru větší než 14 °C. - Po skončení odmrazování. Pokud odmrazování aktivovalo alarm (přívodní teplota kondenzátoru během odmrazování je přibl. 10 °C).
71	Vysoký KF	Když je přívodní teplota kondenzátoru větší než 60 °C a od posledního přepnutí na vytápění uběhlo více než 120 sekund.	- Když je výstupní teplota kondenzátoru menší než 51 °C.
72	Ochrana vým. před zamrznutím	Když je nízký tlak v režimu chlazení menší než 6,5 bar.	- Když je nízký tlak větší než 8,3 bar nebo výstupní teplota kondenzátoru větší než 14 stupňů.
73	Ochrana proti zamrznutí	Když venkovní teplota klesne pod 0 °C a pracovní režim nepovoluje vytápění.	- Když venkovní teplota vzroste nad 1 °C.
75	Omezení proudu	Příliš vysoký proud na výstupu z domu.	- Když klesne výstupní proud.
76	Kom. alarm	Chyba při komunikaci s jednou nebo více deskami.	- Až se odstraní závada.
77	Přerušené odmrazování.	Když je během odmrazování příliš nízká teplota v ohřívací vody (nízký tlak je menší než 5,0 bar).	- Po skončení odmrazování.

Alarm omezovače teploty

Následující alarm zablokuje AMS 10 i elektrokotel.

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
3	Alarm OT	Aktivoval se omezovač teploty v ACVM 270.	- Omezovač teploty se aktivoval během přepravy. - Vysoká teplota v ACVM 270 - Spálená pojistka (L2)

Alarm ACVM 270

Následující alarmy zablokuji AMS 10. Další spuštění při min. přípustné výstupní teplotě.

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
4	Závada napájení VJ	Žádné napětí z ACVM 270 do venkovní jednotky.	- Spálená pojistka (L3) - Vypnul se miniaturní jistič (-FA2)
5	Nízký výstup kondenzátoru	Příliš nízká teplota na výstupu kondenzátoru. Objeví se v případě, že alarm 70 se aktivuje 3krát za hodinu.	- Nízká teplota během chlazení - Nízký průtok během chlazení
6	Vysoký KF	Příliš vysoká teplota na výstupu kondenzátoru. Objeví se v případě, že alarm 71 se aktivuje 3krát za hodinu.	- Nízký průtok během vytápění - Příliš vysoké nastavené teploty
7	Ochrana vým. před zamrznutím	Ochrana tepelného výměníku proti zamrznutí. Objeví se v případě, že alarm 72 se aktivuje 3krát za hodinu.	- Nízký průtok během odmrazování - Neobvykle nízká teplota v klimatizačním systému
14	Přerušené odmrazování.	Objeví se v případě, že alarm 77 se aktivuje 10krát za sebou.	- Nízký průtok během odmrazování - Neobvykle nízká teplota v klimatizačním systému

Seznam alarmů

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
31	Chyba č. VT	Chyba čidla, vysoký tlak (BP4).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje
32	Chyba čidla KF	Chyba čidla, výstup kondenzátoru (BT12).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)
33	Chyba čidla chladiva za kond.	Chyba čidla, chladivo za kondenzátorem (BT15).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)

Alarm AMS 10

Následující alarmy zablokují AMS 10. Další spuštění při min. přípustné výstupní teplotě.

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
E5	Kom. chyba VJ	Přerušená komunikace mezi venkovní jednotkou a ACVM 270.	- Vypnutý jakýkoliv odpojovač pro AMS 10 - Nesprávné vedení kabelu
E35	Vysoká teplota vým.	Odchylna teploty na čidlu horkého plynu (Tho-R1/R2) pětkrát během 60 minut nebo dříve.	- Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“) - Nedostatečná cirkulace vzduchu nebo ucpaný tepelný výměník - Vadná řídicí deska v AMS 10 - Příliš mnoho chladiva
E36	Trvalý horký plyn	Odchylna teploty na čidlu horkého plynu (Tho-D) dvakrát během 60 minut nebo dříve.	- Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“) - Nedostatečná cirkulace vzduchu nebo ucpaný tepelný výměník - Pokud závada přetrvává během chlazení, možná je v systému nedostatek chladiva. - Vadná řídicí deska v AMS 10
E37	Chyba č. Tho-R	Chyba čidla, tepelný výměník v AMS 10 (Tho-R).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“) - Vadná řídicí deska v AMS 10
E38	Chyba č. Tho-A	Chyba čidla, venkovní čidlo v AMS 10 (Tho-A).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“) - Vadná řídicí deska v AMS 10
E39	Chyba č. Tho-D	Chyba čidla, horký plyn v AMS 10 (Tho-D).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“) - Vadná řídicí deska v AMS 10
E40	Alarm VT	Vysoký tlak v presostatu (63H1) se objevil pětkrát během 60 minut nebo spojitě do 60 minut.	- Nedostatečná cirkulace vzduchu nebo ucpaný tepelný výměník - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu vysokotlakého presostatu (63H1) - Vadný vysokotlaký presostat - Nesprávně zapojený expanzní ventil - Zavřený servisní ventil - Vadná řídicí deska v AMS 10 - Nízký nebo nulový průtok během vytápění - Vadné oběhové čerpadlo

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
E42	Chyba střídače	Napětí na výstupu střídače překročilo parametry čtyřikrát během 30 minut.	<ul style="list-style-type: none"> - Rušení vstupního napájení - Zavřený servisní ventil - Nedostatečné množství chladiva - Závada kompresoru - Vadná deska střídače v AMS 10
E45	Chyba střídače	Přerušená komunikace mezi deskou střídače a řídicí deskou.	<ul style="list-style-type: none"> - Rozpojený obvod mezi deskami - Vadná deska střídače v AMS 10 - Vadná řídicí deska v AMS 10
E48	Alarm ventilátoru	Kolísání rychlosti ventilátoru v AMS 10.	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilátor se neotáčí volně - Vadná řídicí deska v AMS 10 - Vadný motor ventilátoru - Znečištěná řídicí deska v AMS 10 - Spálená pojistka (F2)
E49	Alarm NT	Příliš nízká hodnota na snímači nízkého tlaku třikrát během 60 sekund.	<ul style="list-style-type: none"> - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu nízkotlakého snímače - Vadný nízkotlaký snímač - Vadná řídicí deska v AMS 10 - Rozpojený obvod nebo zkrat čidla na sání kompresoru (Tho-S) - Vadné čidlo na sání kompresoru (Tho-S)
E51	Chyba střídače	Nepřetržitá odchylka na výkonovém tranzistoru v délce patnácti minut.	<ul style="list-style-type: none"> - Vadný motor ventilátoru - Vadná deska střídače v AMS 10
E53	Chyba č. Tho-S	Chyba čidla, sání kompresoru v AMS 10 (Tho-S).	<ul style="list-style-type: none"> - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“) - Vadná řídicí deska v AMS 10
E54	Chyba č. LPT	Chyba čidla, nízkotlaký snímač v AMS 10.	<ul style="list-style-type: none"> - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“) - Vadná řídicí deska v AMS 10 - Závada v okruhu chladiva
E59	Chyba střídače	Neúspěšné spuštění kompresoru	<ul style="list-style-type: none"> - Vadná deska střídače v AMS 10 - Vadná řídicí deska v AMS 10 - Závada kompresoru

Alarm teplé vody

Následující alarmy blokují ohřev teplé vody v AMS 10. Elektrokotel je úplně zablokován.

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
8	Vysoká teplota TV	Příliš vysoká teplota (>90 °C) na čidle teplé vody (BT6).	<ul style="list-style-type: none"> - Vadný vnitřní stykač - Nesprávné nastavení vnějšího elektrokotle
9	Vysoká teplota EK	Příliš vysoká teplota (>90 °C) na čidle elektrokotle (BT19).	<ul style="list-style-type: none"> - Vadný vnitřní stykač - Nesprávné nastavení vnějšího elektrokotle
34	Chyba č. TV	Chyba čidla, teplá voda (BT6).	<ul style="list-style-type: none"> - Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)

Seznam alarmů

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
35	Chyba č. EK	Chyba čidla, elektrokotel (BT19).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)

Alarm výstupu

Následující alarmy vypínají vytápění/chlazení. Je přípustný pouze ohřev teplé vody.

Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
10	Vysoká teplota VBF1	Příliš vysoká teplota (>90°C) na čidle výstupního potrubí, systém 1 (BT2).	- Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)
11	Vysoká teplota VBF2	Příliš vysoká teplota (>90°C) na čidle výstupního potrubí, systém 2.	- Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)
36	Chyba čidla VBF1	Chyba čidla, výstup, systém 1 (BT2).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)
37	Chyba čidla VBF2	Chyba čidla, výstup, systém 2.	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)


Alarm venkovního čidla

Následující alarmy způsobují, že systém běží s minimální přípustnou výstupní teplotou.


Č. alarmu	Text alarmu na displeji	Popis	Možná příčina
30	Chyba čidla UG	Chyba čidla, venkovní teplota (BT1).	- Rozpojený obvod nebo zkrat na vstupu čidla - Čidlo nefunguje (viz oddíl „Teplotní čidlo“)

Schéma elektrického zapojení

ACVM 270




5	6	7	8
3	4	5	6
1	2	3	4
NIBE NIBE AB NIBKÄRVO SWEDEN			
WIRING DIAGRAM 1x230VAC/3x400VAC 9kW ACVM 10-270			
Checked:	Sheet: 1	Plant:	Date:
Design:	Relays	Location:	Scale:
		3	050870
			1




5	Next sheet:	2	Checked:
3	Replaces:	3	Design:
1	Plant:	2	Scale:
		Location:	
NIBE AB HÅRNASVÄG 10 SWE-581 81		Plant:	ACVM 10-270
		Date:	050870
		Location:	1

WIRING DIAGRAM
 1x230VAC/3x400VAC 9kW
 ACVM 10-270





5	Next sheet:	6	Sheet:	3	Checked:
3	Replaces:	4	Plac:	2	Design:
1	Plant:	WIRING DIAGRAM		Date:	Scale:
NIBE		NIBE AS		ACVM 10-270	
MÅRSKARVÖ		SWEDEN		9kW	
		1x230VAC/3x400VAC		Location	
		3		050870	
		1		1	

Schéma elektrického zapojení




5	6	Next sheet:	5	Sheet:	4	Checked:
3	4	Plac:	Replaces	Design:		
1	2	Plant	Drawn:	Date:	Scale:	
WIRING DIAGRAM		1x230VAC/3x400VAC 9kW	ACVM 10-270	3	050870	1
NIBE AB PÅREKED SVERIGEN						



5	6	Next sheet:	Sheet:	Checked:
3	4	Replaces	5	Design:
1	2	Plant	Drawn:	Date:
 NIBE AS NÄSKARVÖ SWEDEN		Plant	Location	Scale:
		1x230VAC/3x400VAC 9kW	ACVM 10-270	1
		3	050870	1

AMS 10

POWER SOURCE 1~230V




Označení	Popis
20S	Elektromagnet pro čtyřcestný ventil
52X1	Pomocné relé (pro CH)
52X3	Pomocné relé (pro 20S)
63H1	Vysokotlaký presostat
CH	Ohřev oleje kompresoru
CM	Motor kompresoru
CT	Proudové čidlo
DH	Ohříváč odkapávací misky (příslušenství)
DM	Diodový modul
F	Pojistka
FM01	Motor ventilátoru
IPM	Inteligentní napájecí modul
L	Indukční cívka
LED1	Světelný indikátor (červený)
LED2	Světelný indikátor (zelený)
LPT	Nízkotlaký snímač
SM1	Expanzní ventil pro chlazení
SM2	Expanzní ventil pro vytápění
SW1	Nastavení čerpadla
SW3	Místní nastavení
TB	Svorkovnice
Tho-A	Teplotní čidlo, venkovní vzduch
Tho-D	Teplotní čidlo, výtlak kompresoru

Označení	Popis
Tho-IPM	Teplotní čidlo, IPM
Tho-R1	Teplotní čidlo, výstup tepelného výměníku
Tho-R2	Teplotní čidlo, vstup tepelného výměníku
Tho-S	Teplotní čidlo, sání kompresoru

Teplotní čidlo


Umístění čidel




- BT1 Teplotní čidlo, venkovní (vnější)
- BT2 Teplotní čidlo, přívodní potrubí
- BT3 Teplotní čidlo, vratná
- BT6 Teplotní čidlo, teplá voda
- BT12 Teplotní čidlo, výstup kondenzátoru
- BT15 Teplotní čidlo, za kondenzátorem
- BT19 Teplotní čidlo, elektrokotel
- Tho-A Teplotní čidlo, venkovní vzduch
- Tho-D Teplotní čidlo, výtlač kompresoru
- Tho-R1 Teplotní čidlo, výstup tepelného výměníku
- Tho-R2 Teplotní čidlo, vstup tepelného výměníku
- Tho-S Teplotní čidlo, sání kompresoru

Údaje pro čidlo v AMS 10


Tho-D



Tho-S, Tho-R1, Tho-R2



Tho-A




Údaje pro čidlo v ACVM 270

Teplota (°C)	Odpor (kΩ)	Napětí (V)
-40	102,35	4,78
-35	73,51	4,70
-30	53,44	4,60
-25	39,29	4,47
-20	29,20	4,31
-15	21,93	4,12
-10	16,62	3,90
-5	12,71	3,65
0	9,81	3,38
5	7,62	3,09
10	5,97	2,80
15	4,71	2,50
20	3,75	2,22
25	3,00	1,95
30	2,42	1,70
35	1,96	1,47
40	1,60	1,27
45	1,31	1,09
50	1,08	0,94
60	0,746	0,70
70	0,525	0,51

Umístění součástí

Vnitřní jednotka

Obrázek součástí



Seznam součástí**Připojení**

XL1	Přívod klimatizačního systému
XL2	Vratná klimatizačního systému
XL3	Studená voda
XL4	Teplá voda
XL8	Vstup zapojení
XL9	Výstup zapojení
XL13	Chladivo za kondenzátorem
XL14	Plynné chladivo
XL15	Přípojka pojistného ventilu, tlakoměr

Ventily atd.

EP2	Tepelný výměník
GP1	Oběhové čerpadlo, klimatizační systém
HQ1	Filtr nečistot
QM1	Ventil, vypouštění/plnění klimatizačního systému
QM20	Odvzdušňovací ventil
QM30	Pohon, trojcestný přepínací ventil, teplá voda
QM31	Pohon, trojcestný přepínací ventil, klimatizační systém
QN11	Pohon, směšovací ventil

Elektrické součásti

X1	Svorkovnice, vstupní síťové napájení
X2	Svorkovnice, výstupní napájení a komunikace
X3	Svorkovnice, vnější elektrokotel
SF1	Hlavní vypínač
FA1	Miniaturní jistič, řídicí systém
FA2	Miniaturní jistič, venkovní jednotka
EB1	Elektrokotel
AA4	Zobrazovací jednotka
AA6	Reléová karta
AA21	Karta CPU
AA22	Karta EBV
R24	Nastavení, velikost pojistky
R25	Nastavení, max. výkon, elektrokotel
R26	Nastavení, max. teplota kotle
AA23	Komunikační deska
QA1	Stykač
QA2	Stykač
QA3	Stykač
QA10	Stykač

Čidlo, termostaty

BT6	Teplotní čidlo, plnění TV
BT19	Teplotní čidlo, elektrokotel
BT24	Teplotní čidlo, zapojení
BT30	Termostat, pohotovostní režim
FD1	Omezovač teploty


Různé

UB1	Kabelová průchodka
UB2	Kabelová průchodka
UB4	Kabelová průchodka
PF1	Typový štítek
PF3	Štítek se sériovým číslem
PF4	Štítek, potrubní přípojky

Umístění součástí podle IEC 62400.

Venkovní jednotka

Obrázek součástí




Seznam součástí






63H1	Vysokotlaký presostat
LPT	Nízkotlaký snímač
FM01	Ventilátor
20S	Čtyřcestný ventil
CM	Kompresor
PWB1	Řídicí deska
PWB2	Deska střídače
PWB3	Deska filtru
QM35	Servisní ventil, kapalná strana
QM36	Servisní ventil, plynná strana
EEV-H	Expanzní ventil, vytápění
EEV-C	Expanzní ventil, chlazení
TB	Svorkovnice, vstupní napájení a komunikace
PF3	Štítek se sériovým číslem

Rozměry

Vnitřní jednotka



Venkovní jednotka



Technické specifikace

NIBE SPLIT	1 x 230 V	3 x 400 V
Pracovní rozsah během vytápění s kompresorem (okolní teplota)	-20 – +43 °C	
Pracovní rozsah během chlazení (okolní teplota)	+15 – +43 °C	
Max. teplota na výstupu	65 °C	
Max. teplota na výstupu, pouze kompresor	58 °C	
Max. teplota vratného potrubí	65 °C	
Min. teplota na výstupu během vytápění s kompresorem a při nepřetržitém provozu	25 °C	
Min. teplota na výstupu během chlazení	7 °C	
Maximální výstupní teplota během chlazení a při nepřetržitém provozu	25 °C	
Max. proud	44 A	16 A
Doporučený jmenovitý proud pojistky	50 A	16 A
Rozběhový proud	5 A	5 A
Vstupní napájení, odchylka	-15 – +10 %	
Množství chladiva (R410A)	2,9 kg (v AMS 10)	
Max. délka, potrubí na chladivo, jednocestné	12 m	
Max. výškový rozdíl, potrubí na chladivo	7 m	
Rozměry, potrubí na chladivo	Plynové potrubí: vnější průměr 15,88 (5/8") Kapalinové potrubí: vnější průměr 9,52 (3/8")	
Připojení	Rozšířené hrdlo	

ACVM 270	
Elektrokotel	Max. 9 kW
Použitelný elektrický stupeň	4 (2, 4, 6, 9 kW)
Oběhové čerpadlo, výstup	9–80 W (proměnná rychlost)
Oběhové čerpadlo, max. dostupný tlak	57 kPa (vnější)
Oběhové čerpadlo, max. průtok	0,54 l/s
Oběhové čerpadlo, průtok při poklesu vnějšího tlaku 20 kPa	0,45 l/s
Min./max. průtok systému	0,15/0,57 l/s
Termostat pro nouzový režim	35–45 °C (nastavení z výroby 35 °C)
Omezovač teploty	98 (-8) °C
Pojistný ventil, klimatizační systém	0,25 MPa
Třída krytí	IP 21
Objem, celkový	270 l ± 5 %
Objem, spirálový ohřívač teplé vody	14 l
Materiál, spirálový ohřívač teplé vody	Nerezová ocel (AISI316L/AISI316 DIN 1.4404/1.4401)
Max. tlak, nádoba	0,25 MPa (2,5 bar)
Max. tlak, spirálový ohřívač teplé vody	1,0 MPa (10 bar)
Max. tlak, chladicí systém	4,5 MPa
Kvalita vody, užitková teplá voda a klimatizační systém	≤ směrnice EU č. 98/83/EF
Max. pracovní teplota, nádoba	65 °C
Okolní teplota, vnitřní modul	5 – 35 °C, max. relativní vlhkost 95 %
Připojení, studená voda	Kompresní kroužek 22 mm
Přípojka, užitková teplá voda	Kompresní kroužek 22 mm
Přípojka, zapojení	Vnitřní ISO 228/1 G1
Výška	1760 mm (+20 – 55 mm, nastavitelné nohy)
Požadovaná výška stropu	2050 mm
Šířka	600 mm

ACVM 270	
Hloubka	660 mm
Hmotnost	140 kg
Elektrické zapojení	230 V 1F stř., 50 Hz nebo 400 V 3FN stř., 50 Hz
Č. dílu	069 023

AMS 10	12
Kompresor	Dvojitý rotační
Rychlost, vytápění	25 – 85 Hz (ot/s)
Rychlost, chlazení	20 – 80 Hz (ot/s)
Průtok ventilátoru (vytápění, jmenovitý)	4380 m ³ /h
Jmenovitý výkon ventilátoru	86 W
Odmrazování	Reverzní
Hodnota průrazu, vysoký tlak	4,15 MPa
Vypínací hodnota, nízký tlak (15 s)	0,079 MPa
Výška	845 mm
Šířka	970 mm
Hloubka	370 mm (+ 80 mm s patkovou kolejnicí)
Hmotnost	74 kg
Barva (dvě vrstvy práškového nátěru)	Tmavě šedá
Připojení napájení a komunikace z vnitřního modulu	Pětizilový kabel, 2,5 mm ²
Možnost připojení potrubí	Zesponu/z pravé strany/ze zadní strany
Č. dílu	064 030

Výkon

Vytápění	Vstupní/výstupní tepl.	Min.	Jmenovitý	Max.
Vstup/výstup EN14511 ΔT5K	7/35 °C (podlaha)	3,54/0,86	9,27/2,12	10,41/2,77
	2/35 °C (podlaha)	3,11/0,82	7,21/1,99	8,95/2,71
	-7/35 °C (podlaha)	3,29/1,07	6,24/2,07	8,38/2,97
	-15/35 °C (podlaha)	3,23/1,32	4,51/1,89	6,67/2,86
	7/45 °C	3,45/0,96	9,08/2,58	11,57/3,56
	2/45 °C	3,11/1,03	7,05/2,43	8,85/3,18
	-7/45 °C	3,14/1,40	5,84/2,42	7,94/3,43
	-15/45 °C	3,19/1,72	4,24/2,19	6,03/3,25
	7/55 °C	4,45/1,64	8,41/3,08	9,50/3,56
	-7/55 °C	3,50/1,99	4,93/2,80	6,60/3,59
COP EN14511 (jako výše)	7/35 °C	4,14	4,40	3,81
	2/35 °C (podlaha)	3,83	3,66	3,35
	-7/35 °C (podlaha)	3,09	3,05	2,86
	-15/35 °C (podlaha)	2,47	2,42	2,38
	7/45 °C	3,61	3,55	3,28
	2/45 °C	3,04	2,93	2,82
	-7/45 °C	2,25	2,44	2,35
	-15/45 °C	1,86	1,96	1,89
	7/55 °C	2,72	2,75	2,70
	-7/55 °C	1,77	1,78	1,87


Chlazení	Vstupní/výstupní tepl.	Min.	Jmenovitý	Max.
Vstup/výstup EN14511 ΔT5K	35/7 °C	*	*	*
	35/18 °C	3,30/*	*	12,00/*
EER (jako výše)	35/7 °C	*	2,81	*
	35/18 °C	*	3,70	*

* Při tisku nejsou údaje k dispozici.

Hladiny akustického tlaku

AMS 10 se obvykle umísťuje ke stěně domu, která přímo rozvádí zvuk, což je třeba vzít v úvahu. Proto se musíte vždy pokusit najít takové místo u stěny, jehož okolí je nejméně citlivé na hluk.

Hladiny akustického tlaku jsou dále ovlivňovány stěnami, cihlami, rozdíly v nadzemní výšce atd., proto se musí považovat pouze za informativní hodnoty.




Hluk		Min.	Jmenovitý	Max.
Hladina akustického tlaku při vytápění 7/45 (EN 14511)	$L_W(A)$	*	64,5	65,5
Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky v 10 m	$dB(A)$		32,5	

Hluk		1 m	4 m	10 m
Hladina akustického tlaku při max. rychlosti kompresoru, vytápění 7/45	$dB(A)$	59,5	47,5	39,5

* Při tisku nejsou údaje k dispozici.

Příslušenství

Příslušenství


**DPH10**

Toto příslušenství je nutné v případě, že ACVM 270 se musí instalovat v chladných podmínkách, kde by mohla sněhová voda zmrznout.


Č. dílu 518 325

**HR 10**

Pomocné relé
Č. dílu 089 423

**RG 10**


Pokojevé čidlo
Č. dílu 018 433

**VCC22**

Přepínací ventil, chlazení
Pro samostatné chladicí a vytápěcí systémy
Č. dílu 067 048

**RE 10**


Pokojevá jednotka
Č. dílu 067 004

**ESV 22**


Další skupina směšovací ventili
Č. dílu 067 047

**UKV**

Vyrovnávací nádoba/ocelová provozní nádoba
UKV 40:
Č. dílu 088 470
UKV 100:
Č. dílu 088 207

**ACK22**

Sada kabelů pro ESV 22 nebo VCC 22.
Č. dílu 067 049

**EMK270**

ACVM 270 na měření energie
Č. dílu 067 050

Bezpečnostní opatření

Pozor

Instalaci musí provést kvalifikovaný instalační technik.

Pokud instalujete systém sami, může dojít k vážným problémům, například k úniku vody nebo chladiva, úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění v důsledku závady systému.

Instalujte systém zcela v souladu s touto instalační příručkou.

Nesprávná instalace může vést k prasknutí, zranění, úniku vody, úniku chladiva, úrazu elektrickým proudem a požáru.

Sledujte naměřené hodnoty, zejména při instalaci v malých místnostech, abyste nepřekročili mezní hustotu chladiva.

Interpretaci naměřených hodnot konzultujte s odborníkem. Pokud hustota chladiva překročí mezní hodnotu, v případě jakékoliv netěsnosti může vzniknout nedostatek kyslíku, což může mít za následek vážné nehody.

Při instalaci používejte originální příslušenství a uvedené součásti.

Při použití jiných než uvedených součástí se může stát, že jednotka nebude správně fungovat, což může vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění.

Důkladně větrejte pracovní prostor – během instalace by mohlo dojít k úniku chladiva.

Dojde-li ke kontaktu chladiva s otevřeným plamenem, vznikne jedovatý plyn.

Nainstalujte jednotku na místo s dobrou oporou.

V nevhodných místech instalace může dojít k pádu jednotky, což může způsobit škody na majetku a zranění. Při instalaci bez dostatečné opory mohou také vznikat vibrace a hluk.

Ujistěte se, že nainstalovaná jednotka je stabilní, aby vydržela zemětřesení a silný vítr.

V nevhodných místech instalace může dojít k pádu jednotky, což může způsobit škody na majetku a zranění.

Zajistěte, aby po instalaci nebo odstranění tepelného čerpadla nevniknul vzduch do procesního okruhu.

Pokud vnikne do procesního okruhu vzduch, příliš se zvýší tlak, který může způsobit prasknutí a zranění.

Elektrickou instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář a systém musí být zapojen jako samostatný okruh.

Nedostatečné napájení a nesprávná funkčnost mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

K elektrickému zapojení použijte uvedené kabely, pevně je utáhněte ve svorkovnicích a zajistěte správné odlehčení vodičů, aby se zabránilo přetěžování svorkovnic.

Volné přípojky nebo upevnění kabelů mohou způsobit vznik nadměrného tepla nebo požár.

Uspořádejte kabely v řídicí skříni tak, aby se nemohly neúmyslně zasunout hlouběji. Správně nainstalujte kryty servisních panelů.

Nesprávná instalace může vést k přehřívání a požáru.

Po dokončení instalace zkontrolujte, zda ze systému neuniká žádné chladivo v plynném stavu.

Pokud plynné chladivo vnikne do domu a dojde ke kontaktu s ohřívačem, troubou nebo jiným horkým povrchem, vzniknou jedovaté plyny.

V případě R410A použijte uvedený typ potrubí a uzavřené matice a v případě R410A použijte uvedený nástroj.

Použití stávajících součástí (pro R22) může vést k poruchám a vážným zraněním v důsledku prasknutí procesního okruhu.

Utáhněte uzavřené matice momentovým klíčem na uvedené hodnoty.

Utahujte se správným momentem. Přetažení uzavřené matice může vést k prasknutí a úniku chladiva.

Před spuštěním kompresoru zapojte potrubí chladicího okruhu a všechna ostatní potrubí.

Pokud se spustí kompresor s otevřeným servisním ventilem a nepřipojeným potrubím, systém by mohl prasknout a způsobit zranění v důsledku neobvykle vysokého tlaku.

Před odpojením potrubí od čerpadla vypněte kompresor.

Pokud se odpojí potrubí za běhu kompresoru a s otevřeným servisním ventilem, do procesního okruhu se přimíchá vzduch. Tím vznikne v okruhu neobvykle vysoký tlak, který může způsobit roztržení a zranění.

Používejte pouze originální příslušenství. Instalaci musí provést kvalifikovaný instalační technik.

Pokud instalujete systém sami, může dojít k úniku vody, úrazu elektrickým proudem a požáru.

Neopravuje systém vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na prodejce.

Nesprávně provedené opravy mohou vést k úniku vody, úniku chladiva, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Chcete-li odstranit tepelné čerpadlo, obraťte se na prodejce nebo odborníka.

Nesprávná instalace může vést k úniku vody, úniku chladiva, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Při servisní opravě nebo prohlídce vypněte napájení.

Pokud nevypnete napájení, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem a poškození otáčejícím se ventilátorem.

Nespouštějte jednotku s odstraněnými panely nebo ochranami.

Při dotyku s otáčejícím se zařízením, horkými povrchy nebo částmi pod vysokým napětím může dojít ke zranění v důsledku zachycení, popálení nebo zasažení elektrickým proudem.

Před zahájením práce na elektrickém zařízení odpojte napájení.

Pokud neodpojí napájení, může dojít k úrazu elektrickým proudem, poškození a nesprávné funkci zařízení.

Údržba

Při elektrické instalaci buďte opatrní.

Nepřipojujte zemnicí vodič k plynovému potrubí, vodnímu potrubí, vodiči osvětlení nebo uzemnění telefonní linky. Nesprávné uzemnění může způsobit například úraz elektrickým proudem v důsledku zkratu.

Použijte dostatečně dimenzovaný síťový vypínač.

Jinak by mohlo dojít k závadám a požáru.

Vždy používejte pojistky se správným jmenovitým proudem odpovídajícím místu instalace.

Spojení jednotky měděným vodičem nebo jiným kovovým prvkem může způsobit poruchu a požár.

Neinstalujte pokojovou jednotku příliš blízko místům, v nichž může dojít k úniku hořlavého plynu.

Pokud se kolem jednotky nahromadí hořlavý plyn, mohl by vzniknout požár.

Neinstalujte jednotku do míst, v nichž se mohou hromadit korozní plyny (například dusičnanové výpary) nebo hořlavé plyny či výpary (například výpary ředidla a nafty), ani do míst, v nichž se zpracovávají hořlavé látky.

Korozní plyny mohou způsobit korozi tepelného výměníku, praskliny plastových součástí atd. a hořlavé plyny nebo výpary mohou způsobit požár.

Nepoužívejte pokojovou jednotku v místech, kde hrozí postříkání vodou, například v prádelnách.

Pokožová jednotka není vodotěsná, proto by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru.

Nepoužívejte pokojovou jednotku k ukládání potravin, k chlazení přesných přístrojů ani ke konzervaci zvířat, rostlin nebo uměleckých děl.

Mohlo by dojít k poškození obsahu.

Neinstalujte ani nepoužívejte systém blízko zařízení, která vytvářejí elektromagnetická pole nebo harmonické vysokofrekvenční vlnění.

Zařízení jako střídače, záložní zdroje, vysokofrekvenční lékařské přístroje a telekomunikační zařízení mohou ovlivňovat vzduchotechnickou jednotku a způsobit závady a poruchy. Lékařské přístroje a telekomunikační zařízení mohou ovlivnit také vzduchotechnickou jednotku, takže nemusí fungovat správně nebo vůbec nepoběží.

Neinstalujte venkovní jednotku do níže uvedených míst.

- Místa, v nichž může docházet k úniku hořlavého plynu

- Místa, v nichž mohou do vzduchu unikat uhliková vlákna, práškové kovy nebo jiné práškové látky

- Místa s látkami, které mohou ovlivňovat vzduchotechnickou jednotku, například plynný sirovodík, chlór, kyseliny nebo zásady

- Místa s přímým působením olejové mlhy nebo páry

- Vozidla a lodě

- Místa, v nichž se mohou používat stroje vytvářející harmonické vysokofrekvenční vlnění

- Místa, v nichž se často používají kosmetické nebo speciální spreje

- Místa se slanou atmosférou, například pobřeží

- Místa s velkým množstvím sněhu

- Místa, na kterých je systém vystaven účinkům kouře z komína

Pokud spodní rám venkovní jednotky zkoroduje nebo se jinak poškodí v důsledku dlouhodobého provozu, nesmí se používat.

Bezpečnostní opatření

Používání starého a poškozeného rámu může vést k pádu jednotky a zranění.

Při pájení v blízkosti jednotky se ujistěte, že zbytek pájky nepoškodil odkapní mísu.

Pokud během pájení vnikne zbytek pájky do jednotky, v misce se mohou objevit malé otvory, které povedou k úniku vody. Uchovávejte pokojovou jednotku v obalu, nebo ji zakryjte, abyste předešli poškození.

Nezavádějte odvodňovací trubku do kanálů, v nichž se mohou vyskytovat jedovaté plyny obsahující například sirovodík.

Pokud trubka ústí do takového kanálu, do místnosti vnikne jedovatý plyn, který vážně ohrozí zdraví a bezpečnost uživatelů.

Izolujte potrubí chladicí jednotky, aby na něm nemohla kondenzovat vlhkost z okolního vzduchu.

Nedostatečná izolace může způsobit kondenzaci, která může poškodit střechu, podlahu, nábytek a cenný osobní majetek.

Neinstalujte venkovní jednotku na místo, kde se mohou usídlit malá zvířata a hmyz.

Hmyz a malá zvířata mohou vniknout do elektronických součástí a způsobit poškození a požár. Poučte uživatele, aby udržoval okolní vybavení v čistém stavu.

Při ručním přenášení jednotky buďte opatrní.

Pokud jednotka váží více než 20 kg, musí ji přenášet dvě osoby. Při přenášení nenoste jednotku za plastový řemen, ale vždy za držadlo. Noste rukavice, abyste omezili riziko pořezání hliníkovými přírubami.

Všechn obalový materiál správně zlikvidujte.

Zbýlý obalový materiál může způsobit zranění, protože obsahuje hřebíky a dřevo.

Nedotýkejte se žádných tlačítek mokřýma rukama.

Mohlo by dojít k úraze elektrickým proudem.

Když je systém v provozu, nedotýkejte se rukama žádných chladicích trubek.

Potrubí může být za provozu velmi horké nebo studené v závislosti na pracovním režimu. Může způsobit popáleniny od horka nebo mrazu.

Ne vypínáte napájení bezprostředně po zahájení provozu.

Počkejte alespoň pět minut, jinak hrozí riziko úniku vody nebo poruchy.

Neovládejte systém hlavním vypínačem.

Mohlo by dojít k požáru nebo úniku vody. Navíc by se mohl nečekaně spustit ventilátor, což by mohlo způsobit zranění.

Speciální pokyny pro jednotky určené k provozu s R410A

- Používejte pouze chladivo R410A. R410A znamená, že tlak je asi 1,6krát vyšší než v případě běžných chladiv.

- Plnicí přípojka servisního ventilu a regulační výstup na pokojové jednotce v systému pro R410A mají různé velikosti, aby nedošlo k neúmyslnému naplnění systému nesprávným chladivem. Změnila se velikost obrobené příruby potrubí na chladivo a rovnoběžné strany uzavřené matice, aby se zvýšila celková odolnost systému proti přetlakování.

- Proto musí instalační a servisní technici zajistit, aby se používaly pouze schválené nástroje pro práci s R410A.

- Nepoužívejte plnicí láhve. Tyto typy láhví mění složení chladiva, což zhoršuje účinnost systému.

- Při plnění musí vždy vycházet chladivo z láhve v tekutém stavu.

Rejstřík

A

Alarm, 15

B

Bezpečnostní opatření, 77

C

Centrální zatížení, 28

D

Dodané součásti, 16

E

Expanzní nádoba, 17

F

Filtr nečistot, 31

H

Hladiny akustického tlaku, 75

K

Kontrolní seznam, 32

M

Max. teplota kotle, 28

Max. výkon, elektrokotel, 27

Miniaturní jistič, 27

Monitor zatížení, 28

Montáž, 16

N

Nastavení chlazení, 10

Nastavení teplé vody, 11

Nastavení vytápění, 7

O

Omezovač teploty, 27

P

Počáteční tlak, 17

Poruchy funkčnosti, 13

Potrubí na chladivo, 20

Princip činnosti, 4

Procházení, 33

Procházení nabídek, 33

Provozní stav, 7

Průtok systému, 30

Přední panel, 5

Přeprava, 16

Příslušenství, 76

R

Regulace tarifu, 28

Rozměry, 71

Ruční přepojování, 17

Rychlé přecházení, 6, 33

Ř

Řešení problémů, 13

S

Sériové číslo, 3

Seznam alarmů, 57

Schéma elektrického zapojení, 61

Sněhová voda, 16

Struktura nabídek, 34

T

Teplotní čidlo, 67

Typy nabídek, 6

U

Údaje o instalaci, 3

Údržba, 12

Umístění, 16

Umístění součástí, 68

Úprava nastavení, 31

Uvádění do provozu, 30

V

Venkovní čidlo, 28

Výkon, 74

Výkonová charakteristika čerpadla, 18

Vyprázdnění nádrže, 17

Výstupy alarmu, 29

Vzdálenost od pobřeží, 16

Z

Zámek, 6, 33

Závady, 13

Způsoby zapojení, 23

Zvedání, 16





(AT) **KNV Energietechnik GmbH**, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

(CH) **NIBE Wärmetechnik AG**, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

(CZ) **Druzstevni zavody Drazice s.r.o.**, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

(DE) **NIBE Systemtechnik GmbH**, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

(DK) **Vølund Varmeteknik**, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

(FI) **NIBE – Haato OY**, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.fi

(GB) **NIBE Energy Systems Ltd**, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

(NL) **NIBE Energietechniek B.V.**, Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

(NO) **NIBE AB**, Fekjan 15F, 1394 Nesbru
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibevillavarme.no

(PL) **NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.** Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.eu

